

# المحاضرة الاولى

## السلامة الحيوية Biosafety

### Occupational Safety and Health

### السلامة والصحة المهنية

تعرف السلامة والصحة المهنية بأنها العلم الذي يهتم بالحفاظ على سلامة وصحة الإنسان ، وذلك بتوفير بيئات عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو الإصابات أو الأمراض المهنية ، أو بعبارة أخرى هي مجموعة من الإجراءات والقواعد والنظم في إطار تشريعي تهدف إلى الحفاظ على الإنسان من خطر الإصابة والحفاظ على الممتلكات من خطر التلف والضياع. وتدخل السلامة والصحة المهنية في كل مجالات الحياة فعندما نتعامل مع الكهرباء أو الأجهزة المنزلية الكهربائية فلا غنى عن أتباع قواعد السلامة وأصولها وعند قيادة السيارات أو حتى السير في الشوارع فإننا نحتاج إلى أتباع قواعد وأصول السلامة وبديهي أنه داخل المصانع وأماكن العمل المختلفة وفي المنشآت التعليمية فأننا نحتاج إلى قواعد السلامة ، بل أننا يمكننا القول بأنه عند تناول الأدوية للعلاج أو الطعام لننمو أجسامنا فأننا نحتاج إلى أتباع قواعد السلامة.

### الأهداف العامة للسلامة والصحة المهنية

#### General objectives of the Occupational Safety and Health

- 1- حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بينة العمل وذلك بمنع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية.
- 2- الحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث.
- 3- توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئه آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرین البشري والمادي.

٤- تستهدف السلامة والصحة المهنية كمنهج علمي ثبيت الأمان والطمأنينة في قلوب العاملين أثناء قيامهم بأعمالهم والحد من نوبات الفرقع والفزع الذي ينتابهم وهم يتعاشرون بحكم ضروريات الحياة مع أدوات ومواد وألات يمكن بين ثناياها الخطير الذي يتهدد حياتهم تحت ظروف غير مأمونة تعرض حياتهم بين وقت وأخر لأخطر فاجحة.

ولكي تتحقق الأهداف السابق ذكرها لابد من توافر المقومات التالية :-

١- التخطيط الفنى السليم والهادف لأسس الوقاية في المنشآت.

2- التشريع النابع من الحاجة إلى تنفيذ هذا التخطيط الفنى

3- التنفيذ المبني على الأسس العلمية السليمة عند عمليات الإنشاء مع توفير الأجهزة الفنية المتخصصة لضمان استمرار تنفيذ خدمات السلامة والصحة المهنية.

## Brief History نبذة تاريخية

حين بدأت الثورة الصناعية في أوروبا وانتقل الفلاحون بكثرة إلى المدن حيث الصناعة هربا من الاستعباد الذي كانوا يواجهونه من الأقطاعيين بدأ تظاهر حوادث كثيرة تؤدي إلى اصابة هؤلاء المهاجرين الذين ليست لهم معرفة بالصناعة وخطرها، وكانت المصانع تعج بمختلف انواع المخاطر وكان الرأى السائد انه اذا وقعت حادثة وان المصاب سببا فيها فان صاحب العمل لا يلتزم بآية مسؤولية على الاطلاق. وحينما زادت الحوادث بشكل مفزع واصبح الكل يتحدث عنها، جرت قوانين وتشريعات تلزم أصحاب المصانع بتعويض المصابين عن الحوادث حتى لو كانوا سببا في حدوثها. وحين اخذ اصحاب المصانع بتحسين ظروف العمل تقليلًا للتعويضات التي يدفعونها للصابين مما قلل من عدد الاصابات، الا أن نسبة الحوادث عادت مرة ثانية للارتفاع بسبب كثرة المواد العضوية والكيميائية التي ادخلت في العمليات الصناعية والتلوّح في الاعتماد على الآلة في عملية الانتاج بالإضافة إلى سبب رئيسي آخر هو عدم معاملة الامن الصناعي (اداريًا) بالتساوي مع أهم اهداف المنشأة وهو الربح.

## **إصابة العمل Work injury (Employment injury)**

يعرف الضرر الذي يصيب العامل بسبب وقوع حادث معين بأنه (( إصابة )) أي أن الإصابة هي النتيجة المباشرة للحادث الذي يتعرض له العامل ، وتعرف إصابة العمل بأنها الإصابة التي تحدث للعامل في مكان العمل أو بسببه وكذلك تعتبر الإصابات التي تقع للعامل في طريق ذهابهم إلى العمل أو طريق الرجوع من العمل إصابات عمل بشرط أن يكون الطريق الذي سلكه العامل هو الطريق المباشر دون توقف أو انحراف، وتعتبر الأمراض المهنية من إصابات العمل.

## **حوادث العمل Work accidents**

يمكن تعريف الحادث بأنه حدث مفاجئ يقع أثناء العمل وبسببه ، وقد يؤدي الحادث إلى أضرار وتلفيات بالمنشأة أو وسائل الإنتاج دون إصابة أحد من العاملين. أو قد يؤدي إلى إصابة عامل أو أكثر بالإضافة إلى تلفيات المنشأة ووسائل الإنتاج.

## **الامراض المهنية Occupational diseases**

هي أمراض محددة، ناتجة عن التأثير المباشر للعمليات الإنتاجية وما تحدثه من تلوث لبيئة العمل بما يصدر عنها من مخلفات ومواد وغيرها من الآثار وكذلك نتيجة تأثير الظروف الطبيعية المتواجدة في بيئة العمل عن الأفراد ( الضوضاء ، الاهتزازات، الإشعاعات، الحرارة ، الرطوبة .. الخ )

## **تصنيف النتائج المترتبة على إصابات العمل**

### **Classification of the consequences of work-related injuries**

#### **1- النتائج المباشرة Direct results**

تعتبر إصابات العمل والأمراض المهنية التي تصيب العمال بالعجز الكلي أو الجزئي ، وحالات الوفاة الناجمة عن حوادث العمل المختلفة ، هي نتائج مباشرة لظروف العمل الخطيرة التي افتقرت لاشتراطات السلامة والصحة المهنية.

## 2- النتائج غير المباشرة Indirect results

هذه النتائج ذات طابع اقتصادي ، حيث تظهر الخسائر المادية التي تتکبدها المنشأة أو الدولة بشكل عام نتيجة حوادث العمل والإصابات والأمراض المهنية التي تنتج عن ظروف بيئة العمل غير الآمنة ، ويظهر ذلك في أيام العمل الضائعة ( المفقودة ) بسبب إصابات العمل والأمراض المهنية وبالإضافة إلى النتائج السلبية المترتبة عن عدم كفاية إجراءات السلامة والصحة المهنية في المنشأة والتي تظهر آثارها على العمال .

## المحاضرة الثانية

### السلامة الأحيائية Biosafety

الممارسات والإجراءات واستخدامات المعدات لضمان ظروف آمنة عند العمل مع الكائنات الحية الدقيقة التي قد تكون معدية والمواد الأحيائية الخطرة . وتهدف السلامة الأحيائية لتوفير الوقاية من الخطر على صحة الإنسان وسلامته، والتعرض لعوامل بيئية من أمراض أو عوامل بيولوجية ضارة.

السلامة البيولوجية هي ممارسات العمل الآمنة المرتبطة بالتعامل مع المواد البيولوجية، لاسيما العوامل المعدية. وهي تهتم بمبادئ الاحتواء، والتكنولوجيات والممارسات التي يتم تنفيذها للوقاية من التعرض غير المقصود للممرضات والسموم، أو إطلاقهم على نحو عارض. مسؤولية الممارسات المختبرية، التي تشمل الحماية، والرقابة والمساءلة عن المواد البيولوجية القيمة سوف يساعد على منع الوصول غير المصرح به، أو الضياع، أو السرقة، أو إساءة الاستعمال، أو التحريف، أو الإطلاق المتعذر.

### اهداف السلامة الحيوية Biological safety objectives

1- حماية العاملين من الاصابة بالامراض الناتجة العوامل البيولوجية الخطرة  
Protect workers from diseases resulting For dangerous biological agents.

2- الحفاظ على بيئة عمل آمنة  
Maintain a safe working environment  
3- منع انتشار الملوثات البيولوجية خارج موقع العمل.  
Prevent the spread of biological contaminants outside the workplace.

4 - السيطرة على الملوثات البيولوجية من خلال ادارة وتقييم المخاطر في موقع العمل  
The control of biological contaminants through management and risk assessment in the workplace.

## **نبذة تاريخية عن نشوء السلامة الحيوية**

### **A brief history the development of biosafety**

أدى التقدم الكبير للتقانات الحيوية الحديثة في بداية سبعينيات القرن العشرين إلى تخوف العلماء من مخاطرها وضرورة ممارسة أقصى درجات الحذر في عملهم من أجل تجنب أي تأثيرات ضارة قد تترجم عنها. إلا أن مصطلح السلامة الحيوية لم يستخدم إلا في مؤتمر السلامة الحيوية الذي عقد في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1975. وفي عام 1976 أصدرت معاهد الصحة الوطنية الأمريكية قواعد السلامة الحيوية وفي عام 1985 أصدرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Economic Cooperation and

قواعد التجارب المخبرية وأضافت إليها عام 1992 قواعد التجارب الحقلية الصغيرة وفي عام 1992 عُقد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية (قمة الأرض) في البرازيل وصدرت عنه اتفاقية التنوع الحيوي والتي أكدت على أهمية السلامة الحيوية في حماية التنوع الحيوي وتنفيذاً لتوصيات هذه الاتفاقية صدر عن الأمم المتحدة عام 2000 بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية والذي دخل حيز التنفيذ في شهر أيلول عام 2003

## **الأمان الحيوي في معامل الميكروبولوجي**

### **Biosafety in Microbiological laboratory**

المخاطر النسبية للتلوث بالأحياء الدقيقة تم تصنيفها بواسطة منظمة إن WHO إلى أربعة مجموعات من حيث درجة الخطورة وهذا التصنيف يستخدم في الأعمال المعملية فقط

## **المجموعة الأولى The first group**

هي التي تسبب خطر قليل جداً أو لا تسبب وهي تضم الأحياء الدقيقة المستبعدة تسببيها لأمراض للإنسان والحيوان.

## **المجموعة الثانية The second group**

وتضم الأحياء الدقيقة التي لها خطر متوسط في نفسها ولكنها منخفضة في الخطر المشترك Low Community Risk وهذه المجموعة تضم الميكروبات الممرضة التي تسبب أمراض للإنسان أو الحيوان ولكن ليس لها فرصة لأن تسبب خطر شديد للعاملين بالمعامل أو التجمعات أو قطعان الماشية أو البيئية.

والمعامل المعرضة أو التي تتعامل مع هذه الميكروبات قد يحدث لها عدوى شديدة ولكن المعاملات الفعالة والإجراءات الوقائية تكون ممكنة ويكون انتشار الخطر محدود.

## **المجموعة الثالثة The third group**

تضم الأحياء الدقيقة التي لها خطر عال منها ولكن الخطر المشترك منها يكون قليل وتضم الميكروبات الممرضة التي عادة تسبب أمراض خطيرة للإنسان والحيوان ولكن ليس من المعتمد أنها تنتشر من شخص مصاب إلى آخر وكذلك فإن هناك إمكانية لاتخاذ المعاملات والإجراءات الوقائية ضد هذه الميكروبات أي يمكن السيطرة عليها.

## **المجموعة الرابعة The fourth group**

وتضم الأحياء الدقيقة التي تميز بخطر عال في نفسها وكذلك في خطرها المشترك.

وهذه تضم الميكروبات الممرضة التي تسبب أمراض خطيرة للإنسان والحيوان والتي يمكن أن تنتقل العدوى بها من شخص مصاب إلى آخر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وفي نفس الوقت فإن المعاملات الفعالة والإجراءات الوقائية ليست سهلة.

تنقسم المعامل حسب مستوى خطورة الأحياء الدقيقة إلى مستويات مقابلة من مستوى الأمان الحيوي فعلى سبيل المثال:

### المجموعة الأولى

تمثل مستوى (1) من الأمان الحيوي Biosafety level-1 وهذا يكون في معامل البحث الأساسية وهذه المعامل يكفي فيها إتباع ما يعرف بالـ GMT أي (Good Microbiological Technique) ويكون العمل في هذه المعامل على بنشطات مفتوحة ولا يحتاج معدات أمان مثل ما يسمى كابين أو خزانه، ملابس، بسيور، مريحة.

### المجموعة الثانية

من الخطورة وهي أيضا تمثل المستوى Biosafety level-2 من الأمان الحيوي وتضم معامل الخدمات الصحية الأولية والتشخيصية والبحوث. وهذه المعامل تتطلب بالإضافة إلى تطبيق GMT أن يتم ارتداء ملابس واقية وكذلك توفر علامات الخطر الحيوي biohazard sign وهذه المعامل أيضا يتم العمل فيها على البنج المفتوح بالإضافة إلى كابن الأمان الحيوي BSC.

### المجموعة الثالثة

من الخطورة وهي تمثل المستوى Biosafety level-3 من الأمان الحيوي وهي معامل تتعامل ببكتيروبات مرضية وذلك لعمل تشخيصات خاصة وبحوث وهذه تحتاج بالإضافة إلى تطبيق GMT وارتداء ملابس واقية وكذلك التحكم في دخول وانسياب تيار الهواء بالمعمل وبالتالي فإن العمل بهذه المعامل لا يكون على بنجات مفتوحة مطلقا ولكن يحتاج إلى كابن BSC وكذلك بعض الإجراءات الإضافية والحضر في كل الأنشطة.

#### المجموعة الرابعة

من الخطورة وهى تمثل التعامل مع الميكروبات الممرضة والمعدية وتمثل المستوى الرابع Biosafety level-4 من الأمان الحيوى وتعامل هذه المعامل مع الميكروبات الممرضة الخطيرة وكذلك تتطلب كل الإجراءات السابقة من تطبيق GMT وملابس واقية والتحكم في دخول وحركة الهواء بالمخبر وكذلك التحكم في دخول الهواء ووجود دش خارجي و التعامل بخصوصية وحذر مع المخلفات الناتجة من هذا المختبر. كذلك فلا بد من العمل خلال كائن الأمان الحيوى Class III BCS من الدرجة III وتتوفر أوتوكلاف ذو جدر مزدوجة وكذلك مرشحات الهواء.

## المحاضرة الثالثة

### ما هي الأخطار البيولوجية What are biological hazards

الأخطار البيولوجية - البكتيريا أو الفيروسات أو العفن والطفيليات لها القدرة على التكاثر بسرعة إذا أتيحت لها الظروف المناسبة

أو هو ذلك التأثير السلبي لبعض الكائنات الحية المجهرية على جسم الإنسان (إن للمخاطر البيولوجية تأثير قوي وخطير عند التعرض لها، فهي تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة بالأمراض الخطيرة والمعدية، وتكون المخاطر البيولوجية في التعرض المهني للكائنات الدقيقة الحية المعدية، وافرازاتها السامة والطفيليات.

البكتيريا (Bacteria) - هي كائن حي دقيق وحيد الخلية يعيش بالترتبة والماء والهواء .

الفيروسات (Virus) - كائنات طفيليّة دقيقة يمكنها التوالد فقط داخل خلية حية .

الفطريات (Fungus) - نباتات بسيطة ينعدم فيها الكلوروفيل والهيكل المعتمد للنباتات (الأوراق والجذور إلخ)

الطفيلي (Parasite) - هو الكائن الحي الذي يعتمد في غذائه وماواه على كائن حي آخر يُعرف بالغائز ، وتضر الطفيليات عوانثها دون أن تنفعها .

الحيوانات المختبرية Laboratory Animals (التي تستخدم لإجراء بعض التجارب عليها)

الأحماض النووية المعاد تشكيلها والنقل الصناعي للجينات Recombinant DNA and Artificial Gene Transfers

العوامل الممرضة Infectious Agents للإنسان التي تشمل البكتيريا والفطريات والفيروسات والبروتوزوا.

السموم Toxins من أصل بيولوجي مثل سموم الكوليرا والسموم البكتيرية المختلفة وسموم الأفاعى.

بالإضافة إلى المخاطر البيولوجية توجد مخاطر ميكانيكية وفيزيائية وكيميائية ونفسية وربما اشعاعية ولا يمكن الاستهانة بالمخاطر النفسية . الأمراض الشائعة التي تسببها العوامل البيولوجية:

### الأمراض المعدية

تنشأ الأمراض المعدية (Infectious diseases) عند دخول أجسام غريبة ملوثة إلى جسم الإنسان. تكون هذه الأجسام الغريبة عبارة عن جراثيم، فيروسات، فطريات أو طفيليات. تنتقل هذه الأجسام عن طريق الغذى من إنسان آخر، حيوانات، طعام ملوث، أو من التعرض لأي من العوامل البيئية التي تكون ملوثة بأي من هذه الأجسام.

إن لهذه التلوثات أعراضًا كثيرة على الجسم، منها ارتفاع حرارة الجسم والأوجاع، بالإضافة إلى عوارض أخرى تختلف باختلاف موقع الإصابة بالعدوى، نوع العدوى وحدها. فبالإمكان الإصابة بعذوى تسبب أعراضًا مرضية خفيفة، وبالتالي لا يستلزم علاجها أكثر من تلقي العلاج المنزلي. وبالمقابل هنالك حالات خطيرة قد تسبب الوفاة .

يجب على المختبرات الطبية التي تتعامل مع المواد المعدية (العينات السريرية، والبكتيريا، والفيروسات، والفطريات) أن تتبع إرشادات محددة للتحكم في العدوى، لتنقيل المخاطر المتعلقة بالتعامل مع عينات المرض والمزارع البكتيرية (المستحبات) والآلات الحادة الملوثة ومعدات التشخيص. وبالتالي، فلابد للعاملين بالمختبرات من اتخاذ الاحتياطات القياسية لتنقيل خطر الإصابة بالعدوى، إلى جانب توفير جو آمن للعاملين بالمختبر وغيرهم. ومن العوامل التي تسهم في حماية العاملين بالمختبر هي تصميم المختبر نفسه والتجهيزات المناسبة له اضافة الى تعريف العاملين به بالمسائل الأمنية.

يواجه العاملون بالمختبرات خطر التعرض للميكروبات المسيبة للأمراض التي تنتقل عبر الدم وذلك عن طريق الإصابة بالجروح الناتجة عن التعامل مع الآلات الحادة أو من جراء تعرض العيون أو الفم للرذاذ أو من تعرض الجلد المصاب للدم ولسوائل الجسم الأخرى وبالإضافة إلى ذلك، فإن المزارع البكتيرية المركزية لأنواع معينة من الميكروبات تزيد من فرصه التعرض للعدوى داخل المختبر وذلك أثناء القيام بعمليات

الزروع البكتيرية الثانوية للدم و عمليات المزج والتقليب والطرد المركزي. ومن أمثلة الميكروبات التي تنتقل عن طريق هذه العمليات إلى العاملين بالمخترابات المكورات البنية "نيسيريا" المسئولة لالتهاب السحاقي وبكتيريا المسئولة للتدبرن والبروسيلاء والجمرة الخبيثة (العصوية الخبيثة) والطاعون

### الأمراض الشائعة التي تسببها العوامل البيولوجية

#### :Common diseases caused by biological factors

. الأمراض البكتيرية، مثل السل، والكزاز ، والتسمم الغذائي، وتسمم الدم

bacterial diseases, such as tuberculosis, tetanus, food poisoning  
and blood poisoning

fungal diseases, such as .  
الأمراض الفطرية مثل مرض السعفة والقلاع  
ringworm and thrush

. الأمراض الفيروسية، مثل النكاف والتهاب الكبد والحصبة الألمانية، فيروس غرب  
النيل

viral diseases, such as mumps, hepatitis, German measles, West  
Nile Virus

. الديدان الطفيلية التي تدخل الجسم عندما يتم تناولها بيضها  
parasitic worms that enter the body when their eggs are  
ingested

## السيطرة على المخاطر البيولوجية Control of biological hazards

أفضل طريقة للوقاية من الأمراض هو تقليل أو القضاء على التعرض للعوامل البيولوجية. وهنا بعض النصائح لحماية نفسك من الإصابة:

- ممارسة النظافة الجيدة الشخصية (مثل اليد العادمة الغسيل) - إنها واحدة من أفضل الطرق لمنع انتقال العدوى.
- حافظ على التطعيمات الخاصة بك ما يصل إلى التاريخ.
- التأكد من أن أي المعدات التي قد تؤوي الأخطار البيولوجية (مثل المراوح، وأنظمة التهوية) المحافظة بانتظام وتنظيفها وتعقيمها.
- تنظيف وتطهير أسطح العمل في كثير من الأحيان.
- تنظيف البقع على الفور.
- معالجة والتخلص من جميع النفايات البيولوجية الخطرة بأمان. وينبغي دائمًا التعامل مع الدم وأية سوائل الجسم الأخرى كما لو أنها يمكن أن تكون معدية. في حالة وقوع إصابات أو نزيف، يجب التعامل مع كل فرد بطريقة تقلل من التعرض للدم وسوائل الجسم.
- ارتداء معدات الوقاية الشخصية (مثل القفازات، والأقنعة)، حيثما كان ذلك مناسباً

## المحاضرة الرابعة

### طرق السيطرة على المخاطر البايولوجية

#### Methods of control biological hazards

أولاً : انشاء وتصميم وتأثيث المختبر

#### Construction design and furnishing of the laboratory

يجب عند الشروع بإعداد وتجهيز مختبرات العلوم أن تم مراعاة تنفيذ الاشتراطات والقواعد التالية مما يساعد في الحد من المخاطر والسيطرة عليها:-

1. يجب أن تكون مساحة المختبر تتناسب مع أعداد الطلاب ، لكي تسمح لهم بحرية الحركة خلال إجراء التجارب دون تزاحم .
2. يجب أن يتوافر ببابن بقاعة المختبر للدخول والخروج وأن يكون اتجاه فتح الأبواب للخارج (في اتجاه انفاس الأشخاص) .
3. تزود النوافذ بستائر مقاومة للحرائق وقضبان حماية متحركة .
4. تجهيز المختبرات بوسائل الإضاءة والتهوية الطبيعية والصناعية طبقاً لجدول الحدود المسموح بها في هذا المجال ومتابعة عملية الصيانة الدورية لتجهيزات الإضاءة والتهوية الصناعية .
5. يجب أن تكون أرضيات المختبرات والأحواض والطاولات من أنواع لا تتأثر بالمواد الكيماوية .
6. يجب توفير خزانة غازات ( حجرة التفاعلات الخطرة ) وذلك لاستخدامها عند تحضير الغازات الضارة بالصحة أو الكريهة الرائحة مثل غاز كبريتيد الهيدروجين وأول أكسيد الكربون وغاز الكلور فوق أكسيد النتروجين وغيرها .
7. ضرورة تجهيز المختبرات بمقاعد مريحة وسهلة الحركة داخل المختبر والتي يمكن التحكم في ارتفاعها على حسب طول الطالب .
8. يجب تجهيز المختبرات بعدد كاف من نقط الكهرباء ذات الأغطية ( واقيات المقابس ) على كل من جدران المختبر وطاولات الطلاب والمعلم .

9. يجب أن تكون تمديدات الغاز من أنابيب من النحاس حتى لا تصدأ وأن تتم طبقاً للاصول الفنية المتعارف عليها في هذا المجال لضمان عدم تسرب الغاز بالمخبرات .
10. يجب تخصيص خزانة خاصة باسطوانات الغاز للمختبر في أحد أركان المدرسة بعيدة عن المختبر وأن تكون مأمونة ومغلقة بصفة مستمرة لمنع العبث باسطوانات الغاز وينع منعاً باتاً وضع اسطوانات الغاز داخل المختبر.
11. يجب تجهيز نظام الغاز بالمختبر بمقتاح للتحكم ووضعه في مكان ظاهر يمكن الوصول إليه بسهولة وبسرعة في حالات الطوارئ.
12. يجب تجهيز المختبرات بتمديدات الماء والصرف اللازم.
13. ضرورة تجهيز غرفة محضر المختبر بتمديدات المياه والغاز والكهرباء ومكتب وطاولة أو رف لإجراء التجارب.
14. ضرورة تجهيز المختبرات بغرف تخزين الأدوات والأجهزة والمواد الكيماوية وأن تكون منفصلة عن مكتب محضر المختبر ويتم تجهيزها بالخزان والأدراج وثلاثة لحفظ المواد الكيماوية وأن تكون هذه المخازن جيدة التهوية .
15. يوصى بتزويد مختبر الكيمياء بعربات نقل متحركة لنقل الأجهزة والأدوات والمواد من غرفة التحضير إلى المختبر وبالعكس وذلك لتوفير الوقت والجهد ومنع الإصابات التي قد تحدث نتيجة سقوط الكيماويات أو الأدوات نتيجة التصادم أثناء نقل المواد والأدوات يدوياً .
16. يجب تجهيز المختبرات بوسائل المكافحة الأولية للحرائق ( طفليات حريق وجرادل الرمل الجاف ) والاحتفاظ بها بمكان ظاهر بالمختبر وإجراء الصيانة الدورية لها بصفة مستمرة والتأكد من صلاحيتها لاستخدامها في حالات الطوارئ.
17. ينبغي توفير خزانة للإسعافات الأولية ومستلزمات الإسعافات الأولية وتجهيز مختبرات الكيمياء بشuttle للطوارئ وذلك لسرعة القيام بعملية الإسعاف الأولى في حالة حدوث إصابات لأحد المتواجدین بالمختبر .
18. يوصى بتوفير وسيلة اتصال بالإدارة وجهاز إنذار لتنبيه المتواجدین بالمختبر في حالة حدوث حريق على أن يتم توصيلها بلوحة إنذار الحريق الرئيسية الموجودة بغرفة الحراس ويراعى إجراء صيانة دورية لهذه الأجهزة لضمان عملها بصفة مستمرة .
19. ملاحظة:- يجب عدم استخدام المختبر لغير الغرض الذي انشأ من اجله وفي حالة الحاجة الملحة لذلك يجب اجراء تحويل في المختبر يتلائم وطبيعة العمل الجديد.

## ثانياً - تدريب وتأهيل العاملين في المختبرات


### Training and qualification of laboratory personnel

للتدريب والتأهيل أهمية خاصة في الحد من مخاطر العمل.

هناك العديد من التعريفات لمفهوم التدريب ، إلا أنها في مجملها العام، تهدف لتعريف التدريب على أنه عملية تحسين أداء الفرد وبناء قدراته وتنمية مهاراته وسلوكياته، بما يؤثر طردياً على أداء مهامه على الوجه الأفضل ووفقاً لما هو مطلوب.

انطلاقاً من تلك المفاهيم الأساسية للتدريب تبدو أهمية التدريب للموظف الجديد والموظف القديم على السواء. فالموظف الجديد الذي يلتحق حديثاً بالمؤسسة قد لا تتوافر لديه بعد المهارات والخبرات الضرورية لأداء واجبات الوظيفة بالكفاءة المطلوبة.

من هنا تبدو أهمية التدريب في إكساب الموظف الجديد المهارات التي تجعله قادراً على أداء الواجبات المتوقعة منه بطريقة مرضية وصحيحة وحتى الموظف ذو الخبرة السابقة الذي يلتحق حديثاً بالمنظمة لشغل وظيفة معينة قد لا تتوافر لديه كافة القدرات الضرورية للأداء الجيد، وهنا يفيد التدريب في إستكماله للقدرات المطلوبة، فضلاً عن توجيهه وتكييفه للظروف والأوضاع القائمة بالمنظمة، وبالتالي يكون التدريب مسانداً ومدعماً لقدرات الموظف الجديد بما يكفل له التوافق مع متطلبات العمل ومن ثم أداء العمل بطريقة جيدة. كما وأنه لا يقتصر أهمية التدريب وفوائده على العاملين الجدد الملتحقين حديثاً بالمنظمة، وإنما تشمل أهميته وفائدة أيضاً العاملين القدامى وذلك بما يكفل تطوير معلوماتهم وتنمية قدراتهم على أداء أعمالهم وذلك لأن هناك تطوراً مستمراً في العلوم والمعارف.



### ثالثاً - الاختيار المناسب للعاملين في المختبرات

#### The right choice for those working in laboratories

هناك مقوله شهيرة ( الشخص المناسب في المكان المناسب )

There is a famous saying (the right person in the right place)

لا يسمح لأى من العاملين فى مجال الميكروبىولوجى Microbiology أو معامل الطب الحيوية Biomedical بالعمل قبل أن تتحقق من خلفيته فى التعامل مع هذه النوعية من المعامل التى يدخل فى نشاطها الكائنات الدقيقة Microorganisms.

في العديد من الحالات يكلف بعض الاشخاص باعمال ليس لديهم الخبرة الكافية للقيام بها.

او لا يمتلكون المؤهلات العلمية والبدنية لذلك.

### رابعاً - تصريح العمل Work Permits

1- تصاريح الأعمال الساخنه : Hot work permits  
تستخرج هذه التصاريح لأنجاز الأعمال التي تتم في منطقة خطره حيث قد يسبب هذا العمل الساخن مخاطر كبيرة .

2- تصاريح الأعمال البارده : Cold work permits  
يتم اصدار هذا النوع من التصاريح لأنجاز الأعمال التي لا يحتمل حصول مخاطر كبيرة عند القيام بها .

## **الأحتياطات العامة التي يجب اتباعها عند اصدار تصاريح العمل :**

**General precautions that must be followed when issuing work permits**

لكل نوع من انواع تصاريح العمل الأحتياطات الازمه والخاصه به ولكن في المجمل هناك بعض الأحتياطات العامة التي يجب مراعاتها في كافة انواع التصاريح منها :

1. الأختيار الصحيح لنوع تصريح العمل .
2. يجب ان تكون العملية الموصفه محدده وواضحة .
3. تحديد المعده التي تتم عليها العملية .
4. يجب تحديد الوقت المخصص لصلاحيه التصاريح .
5. يجب فحص مكان العمل عن طريق الجهة القائمه باصدار التصاريح ومنفذى التصاريح قبل بدء اصدار التصريح .
6. يجب تحديد الاجراءات الازمه لعمليات العزل الميكانيكي .
7. يجب تحديد ضرورة تنفيذ عمليات الفصل الكهربئي من عدمه .
8. يجب تحديد ضرورة اجراء عمليات الكشف عن الغازات .
9. يجب تحديد مهامات ومعدات السلامة الازمه .
10. في حالات الطوارئ يتم ايقاف و الغاء جميع تصاريح العمل في الحال .

## **خامسا – العلاقات الإنسانية Human relationships**

العلاقات الإنسانية في الأساس هي الروابط التي تنشأ بين الناس نتيجة لتفاعلهم أو عملهم سويا، تتضمن العلاقات الإنسانية بناء علاقات مع الآخرين سليمة وطويلة الأمد والاحتفاظ بها، والتعامل بشكل فعال مع الصراعات وال العلاقات الإنسانية لا تتضمن استغلال الآخرين وظلمهم والتلاعب بهم، وتعمل العلاقات الإنسانية على زيادة وتحفيز العاملين على بذل جهود تفوق الجهد المطلوبة لتحقيق العمل وستكون محصلة هذه الجهود كبيرة لأنها ستتخرج عن العمل الجماعي الذي نتج عن الظروف الإيجابية التي كونتها العلاقات الإنسانية.

تعد العلاقات الإنسانية من العوامل المهمة في توطيد الثقة في نفوس العاملين وتوفير بيئة عمل مناسبة ومشجعة لممارسة الوظيفة بكل قدرة على التميز والمستوى العالي من الإنجاز ، فالإنسان في طبيعته يميل إلى إنسانيته ويرغب أن تكون كل الأجزاء والتعاملات في بيئته الحياتية والعملية تتم بصيغة مؤهلاً الروح الإنسانية البعيدة عن التشنج والتعالي وبرود التعامل ، وظهور الفعالية والحيوية في مفاهيم العلاقات الإنسانية أنها تركز اهتمامها على الأفراد أكثر مما تركز على الآلات أو التقنيات ، وهو أمر طبيعي لأن الأفراد هم من يمتلك الشعور والإحساس بالآخرين ، والأفراد هم من يديرون الآلة ويدعون في تطويرها أو يستخدموها بكفاءة ليحصلون على إنتاج متميز ، إضافة إلى ذلك فالأفراد هم من يستجيب عاطفياً ومعنوياً عندما يحل ظرف طاريء بالمنظمة ليعملوا على تكاثف الجهود وإيجاد الحلول المناسبة التي تخرج المنظمة من هذا الظرف . العلاقات الإنسانية تحقق للإدارة سلطة غير رسمية أقوى بكثير من السلطة الرسمية ، تعمل على دعمها ومساعدتها على ممارسة القيادة الناجحة وتقبل الآخرين لها ولتوجيهاتها الهدافـة والتي تسيطر عليها الصبغة الإنسانية .

## الذكاء العاطفي

### أهداف العلاقات الإنسانية

وتبرز العلاقات العلاقات الإنسانية في أهدافها من خلال التالي:-


- 1- تحقيق مبدأ التعاون بين العاملين في بيئة العمل من جهة ، وفي نواحي المجتمع من جهة أخرى لتعزيز الصلات الودية والتفاهم الوثيق وتقوية الثقة المتبادلة.
- 2- تحقيق زيادة الإنتاج والتي تكون كنتيجة متوقعة من زيادة التعاون.
- 3- تحقيق الإشباع للحاجات المتنوعة للأفراد ، وتحقيق أهداف المنظمة التي يعملون فيها.
- 4- تحقيق المعنوية العالية بين الأفراد العاملين لكي يتتوفر الجو النفسي العام لصالح العمل والإنتاج.

### أهم سلوكيات العلاقات الإنسانية.

#### .The most important behaviors of human relations

أما أهم المبادئ الواجب توافرها بين العاملين والتي تبني عليها العلاقات الإنسانية فهي:

- 1- التواضع: وهي صفة لابد من توفرها في المدراء وأصحاب المسؤولية.
- 2- التشجيع: فالمسؤول الجيد لابد له أن يختار من أساليب التشجيع ما يناسب العاملين معه.
- 3- التعاون: فلابد للمسؤول أن يعمل على تشجيع العاملين على العمل الجماعي وأنه واحد منهم.



4- الشورى: للشورى أهمية كبيرة في العمل حيث أنه أسلوب يعمق جو العلاقات الإنسانية من خلال توثيق رابطة الألفة والمحبة بين المسؤول والعاملين معه مما يؤدي إلى تحقيق الرضا والطمأنينة التي تؤديان إلى سرعة تقبل القرار والعمل على تنفيذه بالصورة المطلوبة.

5- العدالة: إن الموضوعية والإبعاد عن التحيز من أهم الصفات الإنسانية.

6- القدوة الحسنة: فلابد للمسؤول أن يتحلى بالسلوك الراقي ليكون قدوة لمن هو أدنى منه.

7- المسؤولية: إن الشعور بالمسؤولية يؤدي إلى الإحساس بالإيثار وحب الآخرين.

8- الرحمة: فالرحمة بين العاملين في مجال العمل تعتبر من أهم ركائز العلاقات الإنسانية.

## سادساً - الحالة النفسية والسلامة العقلية

### Psychological state and mental of safety

تنشا المخاطر النفسية والاجتماعية من سوء تصميم العمل والتنظيم والإدارة، فضلاً عن السياق الاجتماعي العمل السيئة، وأنها قد تؤدي إلى نتائج النفسية والجسدية والاجتماعية السلبية، مثل الإجهاد المرتبطة بالعمل، الإرهاب أو الاكتئاب. بعض الأمثلة على ظروف العمل مما يؤدي إلى المخاطر النفسية والاجتماعية هي:

- أعباء العمل المفرطة؛
- المطالب المتضاربة وعدم وضوح الدور؛
- عدم مشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على العمال وعدم وجود تأثير على الطريقة التي يتم بها إنجاز المهمة؛
- التغيير التنظيمي تدار بصورة سيئة، وانعدام الأمن الوظيفي؛
- الاتصالات غير فعالة، وانعدام الدعم من الإدارة أو الزملاء؛
- التحرش النفسي والجنسى، والعنف طرف ثالث.

## سابعاً - نظام تقسيم العمل The division of labor system

- 1- زيادة المهارة في أداء الأعمال، وذلك لتبسيط الأعمال المطلوبة.
- 2- تنظيم العمل بشكل أكفاء من حيث التوفيق والتتابع والإشراف.
- 3- توفير الوقت وتقليل الفاقد أثناء انتقال العامل من عملية إلى أخرى.
- 4- تسهيل استخدام الآلة نتيجة لتقسيم العملية الإنتاجية إلى عدة عمليات جزئية.
- 5- كل ما سبق يؤدي إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية وزيادة الإنتاج.
- 6- والاهم من ذلك تقسيم العمل والشخص يساهم بشكل فاعل بالحد من حوادث العمل حيث لا يسمح لأى من العاملين فى مجال الميكروبىولوجى Microbiology أو معامل الطب الحيوية Biomedical بالعمل قبل أن تتحقق من خلفيته فى التعامل مع هذه النوعية من المعامل التى يدخل فى نشاطها الكائنات الدقيقة Microorganisms. هناك أربعة مستويات للعمل الآمن بهذه المعامل من عدم وجود خطورة للتعرض للأمراض للأشخاص الأصحاء العاديين إلى وجود خطورة كبيرة على الأشخاص التى تهدد حياتهم بالأمراض. وهنا يكون من الضرورى وجود تعليمات لتناول المواد المعينة.

## ثامناً - المتابعة والتفتيش المستمر Follow-up and continuous inspection

في كافة المؤسسات العلمية توجد اما وحدات سلامة مهنية او لجان سلامه مهنية بما يتاسب مع حجم المنشآء ومن واجبات هذه الاقسام الرقابة والتفتيش على كافة الاعمال التي تجري داخلها .

يشمل التفتيش ما يلي:-

مدى تطبيق العاملين لتعليمات السلامة والأمان.

التفتيش على الأجهزة والمعدات.

ظروف نقل المواد

طرق الخزن السليم.....الخ

## تاسعاً - اصدار التعليمات وتشريع القوانين عند الحاجة لها

### **Issuing instructions and legislation laws when needed**

توجد تعليمات عامة في ادبيات السلامة المهنية يمكن الاستفادة منها في السيطرة على مخاطر العمل لكن تبقى لكل مؤسسة خصوصية اعمالها لذلك يقع على عاتق قسم او وحدة او لجنة السلامة المهنية اصدر تعليمات للعمل وكذلك تشريع القوانين التي من شأنها التقليل من حوادث العمل.

## عاشرًا - الدور الاعلامي The media role

الجانب الاعلامي له اهمية خاصة في تقليل الحوادث والسيطرة على مخاطر العمل من خلال رفع الوعي لدى العاملين وتوضيح خطورة العمل وكيفية الوقاية من المخاطر ومن اهم الوسائل المعتمدة لذلك:-

- 1- العلامات والملصقات.
- 2- اقامة الندوات.
- 3- اقامة ورش العمل.
- 4- اصدار نشرات خاصة بالتوعية.
- 5- الوسائل المسموعة والمرئية.

## حادي عشر - الخزن السليم Proper storage

كثير من الحوادث تحصل نتيجة سوء الخزن في المختبرات لذلك من الواجب الاهتمام بتوفير ظروف الخزن المناسبة:

- 1- تخزن المواد في اماكن معدة للخزن.
- 2- تراعى كافة الظروف المناسبة لكل مادة.

3- عدم حزن المواد الخطرة مع المواد الاعتيادية والمتدولة.

4- عدم حزن المواد الخطرة مع الاكل .....الخ

#### ثاني عشر- خط الدفاع الاخير ( معدات الوقاية الشخصية)

#### The last line of defense (PPE)

بعد تطبيق كافة الاجراءات السابقة اصبح من الضروري ارتداء معدات الوقاية الشخصية وحسب نوع العمل وهنا يأتي دور مسؤولي السلامة الحيوية ومشروفي المختبرات ولاننسى اهمية دور الادارة في توفير تلك المستلزمات .

## المحاضرة الخامسة

### مكافحة المخاطر البيولوجية Countering biorisks

#### 1- المسؤولية عن (المواد البايولوجية القيمة)

##### Accountability for VBM (valuable biological materials)

من الصعب التخفيف من العواقب الناتجة عن سرقة المواد البايولوجية المهمة، كاحتمال إساءة الاستخدام، تحويل هذه المواد، وما إلى ذلك، وخاصة بعد خروجها من منشأة معينة، لذلك فإن من الأسهل الحد من هذه العواقب من خلال وضع الضوابط المناسبة لحماية المواد البايولوجية القيمة من الوصول غير المصرح به أو الخسارة . الوصول غير المصرح به هو نتيجة لوجود تدابير مراقبة غير مناسبة أو غير كافية لضمان الوصول الانتقائي. وكثيراً ما تنتجم خسائر الإصابة بمرض نقص المناعة البشرية عن الممارسات المختبرية السيئة وضعف الضوابط الإدارية لحماية هذه المواد وتوثيقها.

من المهم وضع خطوات واقعية عملية يمكن اتخاذها لحماية وتتبع المواد البايولوجية المهمة والواقع أن التوثيق والوصف الشاملين لمبني المواد البايولوجية المهمة الذي يحتفظ به في مرفق قد يمثل معلومات سرية، مثل السجلات والتوثيق المتعلق بالوصول إلى المناطق المحظورة. ومع ذلك، قد تكون مثل هذه الوثائق مفيدة على سبيل المثال للمساعدة في تصريف مرافق من الادعاءات المحتملة. ولإشارة مفيدة، يوصى بجمع هذه السجلات والاحتفاظ بها لبعض الوقت قبل التخلص منها في نهاية المطاف. وتنطلب إجراءات المسائلة المحددة المتعلقة بمكافحة انتشار المواد البايولوجية المهمة وضع إجراءات رقابة فعالة لتتبع وتوثيق جرد هذه المواد واستخدامها والتلاعب بها وتطويرها وإنتاجها ونقلها التخلص منها. والهدف من هذه الإجراءات هو معرفة المواد الموجودة في المختبر، أماكن تواجدها، ومن الذي يتحمل المسؤولية عنها في أي وقت معين. ولتحقيق ذلك، ينبغي أن تحدد الإدارة ما يلي:

- 1- اي نوع من انواع المواد تخضع لتدابير قياس المواد.
- 2- اي نوع من السجلات يجب ان يتم الاحفاظ به ، من قبل من ، اين وباي صيغة ولأي مدة زمنية.
- 3- من له الصلاحية بالدخول الى هذه السجلات والاطلاع هذا عليها وما مدى موثوقية هذا الاستعمال.
- 4- كيفية التعامل مع المواد من خلال برامج التشغيل المتعلقة بها (بمعنى كيفية حفظ وхран واستعمال هذه المواد ، كيفية تشخيصها وكيف يتم التعامل مع المخزون ومتابعته وكيف يتم تدميرها وتوثيقها).
- 5- اي طريقة من طرق القياس سوف يتم استعمالها (يدوية او الكترونية او جداول الخ).
- 6- اي نوع من انواع التوثيق والتقارير مطلوب توفيرها.
- 7- من يتحمل مسؤولية الحفاظ على العناصر البيولوجية المهمة.
- 8- من يجب ان يوافق على التجارب المزعزع عملها وما هي الاجراءات المتتبعة لهذا الغرض.
- 9- من الذي يقوم بالاطلاع ومتابعة وتدقيق البيانات نقل المواد البيولوجية القيمة الى مختبر اخر.

الكائنات الحية التي تتکاثر قد تختلف من حيث الكمية والنوعية اعتمادا على الأنشطة المختبرية والوقت، ومعرفة الكمية الدقيقة من اعداد الكائنات الحية في أي وقت معين ليس عمليه واقعية بشكل عام، وعلاوة على ذلك، بالنسبة لبعض المواد البيولوجية، فان وجودها باي كمية يعتبر مهم وخطر. ومع ذلك، ينبغي تتبع المواد البيولوجية التي تحفظ في حاويات معينة كعناصر منفصلة. فعلى سبيل المثال، يمكن الاحفاظ بجرد للأرصدة المجمدة وسجل الدخول إلى العديد من أشكال المواد المخزنة. هذه الأشكال من السجلات مفيدة كوسيلة للمعرفة بشكل دائم و اين تقع هذه المواد البيولوجية القيمة ومن الذي يتحمل المسؤلية عنها. وينبغي تأمين السجلات وتحديدها بسهولة وقراءتها وإمكانية تتبعها للأنشطة الموصوفة. وفي حالة حصول اي تغيير على خطط الامن الحيوي الموضوعة او المعدات او العمليات الجارية عليها فيجب ان يتم توثيقها وفقا لبروتوكولات خاصة واضحة وموثقة في برنامج خاص لادارة التغيير.

## 2- احتمالية اساءة استخدام العلوم البيولوجية Potential misuse of bioscience:

ساهمت أبحاث العلوم البيولوجية في تقدم البشرية من خلال تطوير لقاحات وأدوية جديدة، وتحسين فهم صحة الإنسان. ومع ذلك، فإن العلوم البيولوجية لديها القدرة على الإيذاء إذا ما أسيئ استخدامها، أي أن العلوم البيولوجية هي ذات استخدام مزدوج بطبعتها. وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من تطبيقات العلوم البيولوجية قد استخدمت لأغراض جيدة وسلمية، فإن احتمال إساءة الاستخدام السيني قد يوحي بال الحاجة إلى تدابير وقائية محددة للمرافق المختبرية، والمواد البيولوجية المهمة الموجودة، والأعمال المنجزة، والموظفين المعينين. البحث البيولوجي ضروري لتطوير الرعاية الصحية الحديثة، والصحة العامة، والزراعة، والطب، والطب البيطري، وإنتاج الأغذية وعلوم الحياة. وتستفيد منتجات البحث البيولوجي من العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ولديها القدرة على تعزيز صحة ورفاه كل إنسان تقريرا.

ومع ذلك، فإن إساءة استخدام العلوم البيولوجية المحتملة تمثل تهديدا عالميا يتطلب اتباع نهج متوازن للأمن البيولوجي للمختبرات، معترفا بمخاطرها وفوانده على السواء. ويسعى هذا النهج المتوازن إلى حماية الدور الصحيح للمختبرات البيولوجية ووظيفتها مع الحفاظ على المواد الحيوية المهمة التي قد تحتوي عليها. ومن النهج الممكن للتقليل من الاستخدام المزدوج للمواد والمعدات داخل المنشأة إلى الحد الأدنى هو تسليم مدير السلامة الأحيائية والأمن الحيوي في المختبر مسؤولية البرنامج العلمي، بالتشاور مع الباحث الرئيسي، للموافقة على مشاريع البحث واعطاء الإذن بإجراء التجارب، بالتزامن مع المتطلبات الوطنية والاعتبارات الأخلاقية البيولوجية. ونرد فيما يلي وصف دور اللجنة المؤسسية للسلامة الأحيائية ومدير البحث في هذا السياق.

## 3- البحث الشرعي، ومدونات السلوك ومدونات الممارسة

### Legitimate research, codes of conduct and codes of practice

إن تقدم العلوم يفتح الأبواب أمام إمكانيات لا حصر لها للاستفادة من المعارف والتقنيات المكتسبة. وينبغي للسلطات الوطنية ومديري المختبرات أن يكونوا قادرين على توفير إطار تشريعي و / أو تنظيمي يحدد مشاريع البحث الشرعية والأخلاقية وأن يبقوا على الإشراف على الأنشطة المختبرية والموظفين. وينبغي أن تكون النظم والضوابط في مكانها لتجنب البحث غير المشروع

أو غير الأخلاقية كما ينبغي للباحثين والعاملين في المختبرات والسلامة البيولوجية ومديري الأمن البيولوجي المختبر التواصل والتعاون، والسعى لإيجاد التوازن الأخلاقي الصحيح للأنشطة المنجزة. ومن الضروري أن تكون مدونة السلوك الطوعية أكثر فعالية من مدونة المفروضة شريطة أن تكون مفهومها ومتفق عليها بين أصحاب المصلحة وبيني أن تشمل مدونة قواعد السلوك تقييم الغرض من العمل،

والنظر في تأثيره على نشر نتائج البحث، وتعدد الاعتبارات والشروط الالزمة لنشر النتائج التي قد تكون لها آثار مزدوجة الاستخدام أو ضدها. في عام 2001، قام فريق بحث مدحوم بمنحة اتحادية في أستراليا بإنشاء فيروس جدري مهياً بشكل غير متوقع قادر على التهرب من الاستجابة المناعية التي يسببها اللقاح. وعلى الرغم من أن نتائج البحث ليست موضع انتقاد، إلا أن نشر تفاصيل البحث قد ولد مناقشات قوية حول العالم. وبيني إجراء مراجعات بيولوجية أخلاقية شاملة حول الأوبئة التي أعيد بناؤها في عام 2005 من أنسجة الضحايا المستخرجة من التربة الصقيعية المستعادة واستخدامها في مختبرات تحتواء الأحياء المسببة للأمراض بمستوى سلامه حيوية ثالث.

ومن المقرر الآن إجراء مزيد من الدراسات لدمج جينات فيروس وباء H1N1 مع فيروس H5N1 شديد العدوى للتحري عن الفيروس وتوثيقه قبل التوصل إلى قرارات نهائية بشأن نشر البيانات وتحقيق التوازن بين إيجابيات وسلبيات نشرها. وكمثال على ذلك، فإن فيروسات الأنفلونزا النوع الفرعي H1N1 الذي كان سبب وباء 1918-1919 حيث نأمل أن يكون هناك استعداد أفضل لمواجهة الوباء من جديد. ويمكن القول إنه يمكن احداث توازن بين الدروس التي يمكن للمرء أن يتعلمها من تلك الدراسات ومخاطر توليف الفيروسات المميتة الجديدة المحتملة، ولكن ينبغي النظر في الاعتبارات المتعلقة بالأخلاقيات البيولوجية والمراجعة الدولية والسيطرة على هذا البحث على نطاق واسع. ولا يوجد على سبيل المثال اتفاق دولي، بخلاف ما يتعلق تحديداً بشظايا الحمض النووي لفيروس الجدري، الذي ينص على أن أي تسلسل يمكن معالجته في مختبر دون إخطار أو بدون إذن محدد، وليس هناك اتفاق دولي بشأن أي نوع من مستوى احتواء السلامة الأحيائية والأمن البيولوجي للمختبرات ينبغي مراعاتها عند تطبيق الممارسات على حالات محددة. وبيني ترك هذه القرارات مع اللجان الوطنية أو الدولية للسلامة الأحيائية - وأخلاقيات علم الأحياء البيولوجية، التي ينبغي أن تطلب من مدير المختبرات والعاملين في المختبرات اتخاذ نهج مسؤول لإدارة المخاطر، وإثبات ذلك، فالمناقشات المفتوحة والشفافية والمنطق المؤثر هي وحدها التي يمكن أن تساعد على كسب تأييد المجتمع العالمي.

## المحاضرة السادسة

### مستوى السلامة البيولوجية:

مستوى السلامة البيولوجية biosafety level (BSL)، أو مستوى الحماية من العامل المرض، عبارة عن مجموعة من الاحتياطات البيولوجية الازمة لعزل خطر عوامل بيولوجية في منشأة المختبر المغلقة. تترواح مستويات الاحتواء من أدنى مستوى للسلامة الحيوية وهو المستوى الأول 1 (BSL-1) إلى أعلى مستوى وهو المستوى الرابع 4 (BSL-4). حددت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة هذه المستويات. أما في الاتحاد الأوروبي فحددت نفس مستويات السلامة الأحيائية في قانون توجيهي. وتعُرف المستويات الأربع في كندا بمستويات الاحتواء. أحيانًا يتم إعطاء تسميات لها P1 إلى P4 (لسيارات الأمراض أو لمستوى الحماية)، كما في مصطلح مختبر من مستوى P3.

في أدنى مستوى من السلامة البيولوجية، قد تكون الاحتياطات من غسل اليدين بانتظام والحد الأدنى من معدات الحماية. في مستويات السلامة الأحيائية الأعلى، قد تشمل الاحتياطات أنظمة تدفق الهواء، وغرف احتواء متعددة، وحاويات مختومة، وثياب أفراد ذات الضغط الإيجابي، وبروتوكولات معدة لجميع الإجراءات، والتدريب المكثف للأفراد، ومستويات عالية من الأمان للتحكم في الوصول إلى المرفق. أفادت وزارة الصحة الكندية أنه حتى عام 1999، تم تسجيل أكثر من 5000 حالة إصابة مختبرية عرضية و 190 حالة وفاة.

#### المستويات

**المستوى الأول:** مستوى السلامة الحيوية 1 (BSL-1) مناسب للعمل مع عوامل محددة تماماً ولا تسبب المرض لدى البشر الأصحاء. عموماً يجب أن لا تشكل هذه العوامل إلا الحد الأدنى من المخاطر المحتملة على موظفي المختبر والبيئة. في هذا المستوى، تكون الاحتياطات محدودة بالنسبة إلى المستويات الأخرى. يجب على العاملين في المختبر غسل أيديهم عند دخول المختبر والخروج منه. يمكن إجراء البحث باستخدام هذه العوامل على مناصد المختبرات المفتوحة القياسية دون استخدام معدات احتواء خاصة. ومع ذلك، فإن الأكل والشرب محظوران عموماً في مناطق المختبر. يجب إزالة التلوث من المواد التي يُحتمل أن تكون معدية قبل التخلص منها، إما عن طريق إضافة مادة كيميائية مثل مادة التبييض أو الأيزوبروبيليت أو عن طريق التغليف ليزال التلوث في مكان آخر. معدات الحماية الشخصية مطلوبة فقط للظروف التي قد يتعرض فيها الأفراد لمواد خطيرة. يجب أن يكون لمختبرات المستوى الأول للسلامة الحيوية BSL-1 باب يمكن قفله للحد من الوصول إلى المختبر. ومع ذلك، ليس من الضروري عزل مختبرات BSL-1 عن المبني العام.

هذا المستوى من السلامة الأحيائية مناسب للعمل مع عدة أنواع من الكائنات الحية الدقيقة بما في ذلك السلالات غير المسببة للأمراض من العصبية القولونية *Escherichia coli* والمكورات

العنقوجية *Staphylococcus*, العصوية الرقيقة *Bacillus subtilis*, خميرة الخبز *Saccharomyces cerevisiae* وغيرها من الكائنات التي لا يشك أنها تساهم في الأمراض التي تصيب البشر. نظراً لسهولة النسبة لتحقيق السلامة والحفاظ عليها في مختبر من مستوى السلامة الحيوية الأول -BSL-1، تستخدم هذه الأنواع من المختبرات عادة كمساحات تعليمية للمدارس الثانوية والكليات.

المستوى الثاني: في هذا المستوى، يتم اتباع جميع الاحتياطات المستخدمة في مستوى السلامة الحيوية 1، كما تتخذ بعض الاحتياطات الإضافية. يختلف مستوى السلامة البيولوجية الثاني عن المستوى الأول -BSL-2 في ما يلي:

- يخضع موظفو المختبر لتدريب خاص في التعامل مع العوامل المسببة للأمراض ويوجههم علماء حصلوا على تدريب متقدم.
- الوصول إلى المختبر محدود أثناء إجراء العمل.
- تتخذ الاحتياطات القصوى مع الأدوات الحادة الملوثة.
- تتخذ بعض الإجراءات التي قد ينشأ فيها هباء جوي أو بقع معدية في حجرة أمان لاختبارات الحبيبات الدقيقة لتحقيق السلامة البيولوجية أو غيرها من معدات الاحتواء المادي.

يلام المستوى الثاني 2 من السلامة الحيوية العمل الذي يتضمن عوامل ذات مخاطر محتملة متوسطة على الموظفين والبيئة. وهذا يشمل الميكروبات المختلفة التي تسبب مرضًا خطيرًا للإنسان، أو يصعب الإصابة بها عن طريق الهباء الجوي في بيئه معملية. ومن الأمثلة على ذلك فيروسات التهاب الكبد A و B و C، وفيروس نقص المناعة البشري (HIV)، والسلالات المسببة للأمراض من العصبة القولونية والمكورات العنقوجية، والسامونيلا، والمتتصورة المنجلية *Toxoplasma gondii*, *Plasmodium falciparum*, والتوكسوبلازما.

المستوى الثالث: يلام مستوى السلامة الحيوية الثالث 3 للعمل مع الميكروبات التي قد تسبب أمراضًا خطيرة ومميتة عن طريق الاستنشاق. يمكن القيام بهذا النوع من العمل في مراقبة إكلينيكية أو تشخيصية أو تعليمية أو بحثية أو إنتاجية. وفي هذا المستوى تتخذ الاحتياطات المتخذة في المختبرات ذات مستوى السلامة البيولوجية الأول -BSL-1 والمستوى الثاني -BSL-2، بالإضافة إلى تدابير إضافية بما في ذلك:

- يتم توفير المراقبة الطبية لجميع العاملين في المختبر وتقديم التطعيمات المناسبة (إن وجدت) لتقليل مخاطر الإصابة العرضية أو غير المحوظة.
- يجب أن تتم جميع الإجراءات المتعلقة بالمواد المعدية داخل حجرة أمان لاختبارات الحبيبات الدقيقة.
- يجب على العاملين في المختبر ارتداء ملابس واقية صلبة من الأمام (مثل الرداء التي يربط من الخلف). وهي ثياب لا ترتدى خارج المختبر ويجب التخلص منها أو تطهيرها بعد كل استخدام.
- يجب صياغة دليل للسلامة البيولوجية الخاص بالمختبر والذي يوضح بالتفصيل كيف سيعمل المختبر بما يتسق مع جميع متطلبات السلامة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يحتوي المرفق الذي يضم مختبر من مستوى السلامة الحيوية الثالث BSL-3 على ميزات معينة لضمان الاحتواء المناسب. فيجب فصل مدخل المختبر عن مناطق المبني ذات التدفق المروري غير المقيد. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون للمختبر مجموعتين من الأبواب ذاتية الإغلاق (لتقليل مخاطر تسرب الهباء الجوي). يجب أن يكون بناء المختبر بحيث يسهل تنظيفه. فلا يُسمح بوجود السجاد، كما أن أي نقاط تلاقي في الأرضيات والجدران والأسقف يجب أن تكون محكمة الغلق للسماح بالتنظيف والتطهير بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، يجب إغلاق التواذن وتركيب نظام تهوية يجبر الهواء على التدفق من المناطق «النظيفة» في المختبر إلى المناطق التي يتم فيها التعامل مع العوامل المعدية. كما يجب تنقية الهواء من المختبر قبل إعادة تدويره.

حددت دراسة أجرتها صحفيو مجلة USA Today في عام 2015 أكثر من 200 موقع معمل تم اعتمادها بمستوى السلامة البيولوجية الثالث 3. تقدم وقائع ورشة عمل حول «تطوير معايير لتوفير المختبرات البيولوجية في سياقات منخفضة الموارد Developing Norms for the Provision of Biological Laboratories in Low-Resource Contexts بمختبرات مستوى الأمان البيولوجي الثالث BSL3 في تلك البلدان.

يستخدم المستوى الثالث 3 للسلامة الحيوية بشكل شائع في أعمال البحث والتشخيص التي تشمل العديد من الميكروبات التي يمكن أن تنتقل عن طريق الهباء الجوي aerosols و / أو تسبب مرضًا شديداً. وتشمل هذه الفرنسيسليلة التولارية *Francisella tularensis*، المتفطرة السلية *Chlamydia psittaci*، *Mycobacterium tuberculosis*، التهاب الدماغ الخلوي الفنزولي *Venezuelan equine encephalitis virus*، فيروس التهاب الدماغ الخلوي الشرقي *Eastern equine encephalitis virus*، السارس- SARS-CoV-1، وفirus كورونا المسبب للضائقة التنفسية الشرق أوسطية MERS-CoV ، و kokssilie بورنيتية *Coxiella burnetii*، فيروس حمى الوادي المتتصدع، والريكتسية الرickettsia rickettsii، عدة أنواع من البروسيللا *Brucella*، داء شيكونغونيا *Yersinia chikungunya*، فيروس الحمى الصفراء، فيروس غرب النيل، يرسينيا بيسليس *Yersinia pestis*، وفيروس كورونا المسبب لكوفيد 19 (SARS-CoV-2).

**المستوى الرابع:** مستوى السلامة الحيوية الرابع 4 (BSL-4) هو أعلى مستوى من احتياطات السلامة الحيوية، ويلزم التعامل مع العوامل التي يمكن بسهولة أن تنتقل عبر الهباء الجوي داخل المختبر وتسبب أمراضًا خطيرة أو مميتة للبشر ولا تتوفر لها لقاحات أو علاجات. يتم إنشاء مختبرات مستوى السلامة الحيوية الرابع BSL-4 عموماً لتكون إما مختبرات تعتمد حجرات الأمان للحيثيات الدقيقة أو مختبرات تعتمد البدلات الواقية. في مختبرات تعتمد حجرات الأمان للحيثيات الدقيقة، يجب أن يتم كل العمل داخل خزانة سلامة بيولوجية من المستوى الثالث. يجب تطهير المواد التي تغادر الخزانة عن طريق المرور عبر الأوتوكلاف أو خزان المطهر. يجب أن لا تحتوي حجرة الأمان الحيوية نفسها على حواف غير ملحومة للسماح بسهولة التنظيف. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون حجرة الأمان وجميع المواد بداخلها خالية من الحواف الحادة لتقليل مخاطر تلف القفازات. في مختبر يعتمد البدلة الواقية، يجب أن يتم كل العمل في حجرة آمنة حيوية من المستوى الثاني بواسطة أفراد يرتدون بدلة ضغط إيجابية. يجب أن يمر الأفراد

عند الخروج من مختبر يعتمد المستوى الرابع للسلامة البيولوجية 4-BSL، أن يمر الأفراد من خلال دش كيميائي لإزالة التلوث، ثم غرفة لإزالة بذلة الضغط الإيجابي، يتبعها دش شخصي. يقتصر الدخول إلى مختبر بالمستوى الرابع للسلامة البيولوجية 4-BSL على الأفراد المدربين والمصرح لهم، ويجب تسجيل جميع الأشخاص الذين يدخلون ويخرون من المختبر. كما هو الحال مع مختبرات المستوى الثالث للسلامة الحيوية 3-BSL، يجب فصل مختبرات المستوى الرابع للسلامة 4-BSL عن المناطق التي تتنقل حركة مرور غير مقيدة. بالإضافة إلى ذلك، يتم الضبط المحكم لتدفق الهواء للتأكد من أن الهواء يتدفق دائمًا من المناطق «النظيفة» في المختبر إلى المناطق التي يتم فيها العمل مع العوامل المعدية. يجب أن يستخدم مدخل مختبر بالمستوى الرابع للسلامة الحيوية 4-BSL أيضًا أقفال هوانية airlock لتقليل احتمالية خروج الهباء الجوي من المختبر إلى خارجه. يجب أيضًا تطهير جميع ثفاليات المختبر، بما في ذلك الهواء والماء والقمامة المصنفة قبل أن تتمكن من مغادرة المرفق.

تُستخدم مختبرات المستوى الرابع 4 من السلامة الحيوية في أعمال التشخيص والبحث عن مسببات الأمراض التي تنتقل بسهولة والتي يمكن أن تسبب أمراضًا قاتلة. وهذه تشمل عدًّا من الفيروسات المعروفة أنها تسبب الحمى النزفية الفيروسية viral hemorrhagic fever مثل فيروس ماربورغ Marburg، فيروس إيبولا Ebola، فيروس لاسا Lassa، والحمى النزفية للقرم-الكونغو Crimean-Congo hemorrhagic fever. وتشمل مسببات الأمراض الأخرى التي يتعامل معها في المستوى الرابع للسلامة الحيوية 4-BSL فيروس هنдра Hendra، فيروس نيبا Nipah، وبعض فيروسات flaviviruses. بالإضافة إلى ذلك، غالباً ما يتم التعامل مع مسببات الأمراض غير المعروفة بدقة والتي قد تكون مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمبادرات الأمراض الخطيرة على هذا المستوى حتى يتم الحصول على بيانات كافية إما لتأكيد استمرار العمل على هذا المستوى، أو للسماح بالتعامل معها على مستوى أدنى منه. يستخدم هذا المستوى أيضًا للتعامل مع فيروس Variola، العامل المسبب لمرض الجدري، على الرغم من أن هذا العمل يتم إجراؤه فقط في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أتلانتا، الولايات المتحدة، ومركز أبحاث الدولة لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية في كولتسوفو Koltsovo، روسيا.

## المحاضرة السابعة

### النفايات الخطرة Hazardous waste

تعرف النفايات الخطرة من قبل وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) بأنها عبارة عن نفاية أو خليط من عدة نفايات تشكل خطراً ، على صحة الإنسان أو الكائنات الحية الأخرى سواء على المدى القريب أو البعيد، كونها:

أ- غير قابلة للتحلل وتدموم في الطبيعة.

ب- أو أنها قد تسبب آثاراً تراكمية ضارة."

وهناك تعريف آخر للنفايات الخطرة من قبل الحكومة البريطانية، وهو؛ "أن النفايات الخطرة عبارة عن مواد سامة أو ضارة بالصحة العامة أو أنها مواد ملوثة تؤدي إلى إحداث أضرار بالبيئة مما يشكل خطراً على صحة الإنسان والكائنات الحية نتيجة تلوث عناصر البيئة بهذه المواد وخاصة مصادر المياه السطحية والجوفية.

للسيطرة على النفايات الخطرة والحد من أضرارها على البيئة والصحة العامة ، قامت العديد من الدول بوضع تشريعات للسيطرة على النفايات الخطرة والتخلص منها بطرق آمنة للحد من مخاطرها المحتملة على الإنسان، والحيوانات والنباتات، ولكن هذه الضوابط كانت قد أدخلت مؤخراً وأن تطبيقها يتم نسبياً لوجود كثيير من التجاوزات التي تتم خارج نطاق السيطرة الرقابية، حيث أن هناك الكثير من الحالات التي يتم اكتشاف مستويات خطرة من المواد السامة فيها، ولسهولة تصنيف هذه النفايات فقد تم وضعها في خمسة مجموعات رئيسية، وهي:

- مواد مشعة
- مواد كيميائية
- نفايات بيولوجية
- نفايات قابلة للاشتعال
- منتجات

## النفايات البيولوجية Biological waste

تضم هذه المجموعة النفايات الطبية والنفايات الناتجة عن الأبحاث البيولوجية، وتشمل اللفافات الطبية الناتجة عن أقسام الطوارئ وغرف العمليات في المستشفيات وعن العيادات الطبية، بالإضافة إلى السرنجات والأنسجة الأدمية، ووحدات الدم التالفة، وجثث الحيوانات الناقفة، وكذلك العقاقير الطبية التي انتهت صلاحيتها. بعض هذه النفايات قد يكون سام، وبعضاها الآخر يشكل خطراً على الصحة نتيجة التلوث الجرثومي، لذلك يجب التعامل معها بعناية كافية لضمان عدم تأثيرها على الصحة العامة، وخاصة لدى الأشخاص الذين يتعاملون معها سواء في جمعها أو نقلها وتصريفها، ويمكن تجميعها داخل أكياس ورقية مبطنة بمادة شمعية، أو في أكياس بلاستيكية، ووضعها داخل أوعية معدنية مبطنة.

## طرق المعالجة والتصرف Treatment and drainage methods

يجب التمييز بين طرق معالجة النفايات وطرق تصريفها، فالمعالجة تهدف إلى تحويل المواد الخطرة إلى مواد غير ضارة أو أقل خطورة، أو تحويل خواصها الطبيعية والفيزيائية من أجل تسهيل عملية تصريفها أو التخلص منها. إن اختيار طرق المعالجة والتصرف المناسبة يعتمد على نوع النفايات ودرجة خطورتها وكميته، وفيما يلي بعض الخيارات المتاحة لهذه الغاية:

- إعادة التدوير والاسترداد.
- تغيير الخواص الكيميائية أو الفيزيائية وذلك باستخدام إحدى أو بعض الطرق التالية:
  - الحرق والتحلل الحراري
  - المعالجة البيولوجية
  - المعالجة الكيمائية
  - المعالجة الفيزيائية
  - الكبسلة

## التخفيف، والتصرف Mitigation and drainage

التخزين: وذلك باستعمال مخازن دائمة تحت سطح الأرض؛ مناجم، أو صوامع، أو مستودعات على شكل خزانات تبني تحت الأرض تكون عازلة لمنع التسرب إلى المياه الجوفية.

يجب أن يكون لدى السلطة الحكومية المعنية بصحة وسلامة البيئة أنظمة معتمدة للتحكم بالنفايات الخطرة قبل التخلص منها، وذلك باستخدام نموذج خاص تدون فيه البيانات المتعلقة بالنفايات

الخطرة يملا من قبل صاحب العلاقة وبين فيه؛ نوع النفايات، وكميتها، ومعلومات أخرى محددة خاصة بالنفايات، ويتم على ضوء هذه المعلومات تحديد الطريقة المناسبة للتخلص النهائي منها. وفي هذا المقال سوف يتم التركيز على مجموعة النفايات البيولوجية الخطيرة، والتي تشمل النفايات الطبية الناجمة عن المستشفيات، والعيادات والمخبرات الطبية، ومراكيز البحوث البيولوجية.

## عملية إزالة التلوث في مختبرات الميكروبيولوجي

### Decontamination in the laboratories of Microbiology

- هناك طرق أخرى لإزالة التلوث بخلاف ماسبق مثل استخدام الحرارة الجافة، كذلك فإن الميكروويف والأشعة فوق البنفسجية والأشعة المؤينة قد تكون غير مناسبة في معامل الميكروبيولوجي .

- وهناك تقنيات جديدة مثل التحليل بالقلوي أو الهضم بالقلوي قد تكون بديلاً للحرقة في بعض الحالات .

- بعض المواد الملوثة أو الأدوات التي يتم إزالة تلوثها الميكروبي بالأوتوكلاف يمكن بعد ذلك غسلها وإعادة استخدامها أو تدويرها .

- وهناك بعض أو الأدوات المواد التي يزال تلوثها الميكروبي بالأوتوكلاف ثم يتم التخلص منها .

- وهناك المواد الملوثة والتي توجه مباشرة للحرقة

- وكذلك يجب أن يتتوفر في المعمل إجراءات للتحقق من كفاءة وفعالية هذه الكيماويات، عموماً فإن هيبوكلوريت الصوديوم والمركبات الفينولية هي المواد الأكثر استخداماً في التطهير في المعامل كاستخدام عام ولكن هناك مواد أخرى تستخدم حسب الغرض المستخدم من أجله مثل بعض المواد ذات النشاط السطحي أو المواد المزيلة للدهون ويشمل ذلك الكحوليات والبود والأيدوفورات والمواد المؤكسدة الأخرى، كذلك فإن خفض درجة  $\text{pH}$  قد تكون فعالة في بعض الحالات .

يعتبر استخدام الأوتوكلافات هو الطريق المفضل لكل عمليات إزالة التلوث وهناك من المواد التي يراد إزالة التلوث منها أو التخلص منها ما يجب أن توضع في عبوات :

على سبيل المثال الحقائب البلاستيك الخاصة بالأوتوكلافات وهذه يتم استخدام ألوان منها حسب محتواها بحيث يعرف من اللون أن كانت توجه إلى الأوتوكلاف أم إلى المحرقة وهناك وسائل أخرى غير ذلك يمكن بها إزالة الميكروبات أو قتلها باستخدام مواد غير ناقلة أو كيماويات معينة .

الكيميات والمطهرات واستخدامها في إزالة التلوث حيث يجب أن يكون بالمعلم إجراءات مكتوبة تحدد ما هي الكيميات المستخدمة وكيفية استخدامها بدقة متبوعة في ذلك التوصيات المصاحبة لكل مادة والتي تم وضعها بواسطة الشركة المنتجة لهذه الكيميات .

## المحاضرة الثامنة

### إجراءات وطرق التداول والتعامل مع المخلفات المختبرية

#### Procedures and methods of trading and dealing with laboratory waste

يجب على المعامل أن يتبنى نظام لتحديد وفصل المواد المعدية وعبواتها وذلك النظام يتضمن اتجاهات معينة منها على سبيل المثال :

المخلفات الغير معدية يمكن تدويرها أو إعادة استخدامها مثل المخلفات المنزليه العاديه .

المواد الملوثة التي تتميز بأطراف حادة مثل المحاقن والمشارط والسكاكين والزجاج المهمش كل هذه الأشياء يجب تجميعها في أوعية غير قابلة للثقب ومغلقة جيداً وتعامل معاملة المواد المعدية الخطيرة.

يعتبر استخدام الأوتوكلافات هو الطريقة المفضل لكل عمليات إزالة التلوث وهناك من المواد التي يراد إزالة التلوث منها أو التخلص منها ما يجب أن توضع في عبوات :

على سبيل المثال الحقائب البلاستيك الخاصة بالأوتوكلافات وهذه يتم استخدام ألوان منها حسب محتواها بحيث يعرف من اللون أن كانت توجه إلى الأوتوكلاف أم إلى المحرقة وهناك وسائل أخرى غير ذلك يمكن بها إزالة الميكروبات أو قتلها باستخدام مواد غير تقليدية أو كيماويات معينة.

المواد الملوثة التي تتميز بأطراف حادة مثل الحقائب والمشارط والسكاكين والزجاج المهمش كل هذه الأشياء يجب تجميعها في أوعية غير قابلة للثقب ومغلقة جيداً وتعامل معاملة المواد المعدية الخطيرة .

بعض المواد الملوثة أو الأدوات التي يتم إزالة تلوثها الميكروبي بالأوتوكلاف يمكن بعد ذلك غسلها وإعادة استخدامها أو تدويرها .

### مسؤولية الادارة في تحقيق السلامة في موقع العمل

#### - :Management's responsibility in achieving safety in the workplace

1 - نشر الوعي الوقائي المهني بين العاملين.

- 2- تدريب الأفراد قبل مباشرتهم بالعمل، وإعلامهم بمخاطر العمل، وطرق الوقاية منها.
- 3- الرقابة والإشراف المباشر على بيئة العمل.
- 4- تزويد موقع العمل بالأجهزة المطلوبة، مثل أجهزة لقياس درجة الحرارة والرطوبة وأجهزة لقياس ملوثات بيئة العمل ... الخ.
- 5- الرقابة والإشراف المباشر على أجهزة العمل وتلمس ما يلزم لهذه الأجهزة لتعمل بشكل سليم وصحيح.
- 6- الرقابة والإشراف المباشر على أداء العمل.
- 7- اتخاذ الإجراءات المناسبة عند مخالفة هذه الأنظمة.
- 8- تشكيل لجنة خاصة للسلامة المهنية
- 9- دعم برامج السلامة.
- 10- ضمان تعين الفرد المناسب في الموقع المناسب.
- 11- تحديد مسؤولية كل فرد.
- 12- متابعة الحوادث ، واتخاذ الإجراءات المناسبة لعدم تكرارها.
- 13- تحديد أوقات العمل والراحة.

### **مسؤولية العاملين في تحقيق برامج السلامة في العمل**

#### **Responsibility of workers in achieving safety programs at work**

- 1- الالتزام بأسلوب العمل الصحيح والمحدد.
- 2- إخبار المسؤول عند ملاحظة أي خطأ.
- 3- التقيد بتعليمات السلامة.
- 4- عدم التدخل بأمر العمل الا من خلال طرق متفق عليها.
- 5- المحافظة على وسائل الوقاية وإدامتها.
- 6- التبليغ عند الشعور بأي عارض صحي.
- 7- المحافظة على الأجهزة.
- 8- محاولة التقيد بمواعيد الراحة

## الحرائق Fires

يمكن تعريف الحريق بأنه تفاعل سريع لمادة قابلة للاشتعال مع الأكسجين يصاحبه حرارة و ضوء .  
للحريق أخطار متعددة تمثل في:

### 1- الخطر الشخصي Personal danger

(الخطر على الأفراد ) وهي المخاطر التي تعرض حياة الأفراد للإصابات مما يستوجب توفير  
تدابير للنجاة من الأخطار عند حدوث الحريق.

### 2- الخطر التدميري destructive danger

المقصود بالخطر التدميري هو ما يحدث من دمار في المبني والمنشآت نتيجة للحريق وتخلف شدة  
هذا التدمير باختلاف ما يحويه المبني نفسه من مواد قابلة للانتشار ، فالخطر الناتج في المبني  
المخصص للتخزين يكون غير المنتظر في حالة المبني المستخدمة كمكاتب أو للسكن ، هذا  
بالإضافة إلى أن المبني المخصصة لغرض معين يختلف درجة تأثير الحريق فيها نتيجة عوامل  
كثيرة منها نوع المواد الموجودة بها ومدى قابليتها للاحتراق وطريقة توزيعها في داخل المبني إلى  
جانب قيمتها الاقتصادية . هذا كله يعني أن كمية وطبيعة مكونات المبني هي التي تتحكم في مدى  
خطورة الحريق واستمراره والأثر التدميري الذي ينبع عنه .

### 3- الخطر التعرضي Exposural danger

(الخطر على المجاورات ) وهي المخاطر التي تهدد الواقع القريبة لمكان الحريق ولذلك يطلق  
عليه الخطر الخارجي ، ولا يشرط أن يكون هناك اتصال مباشر بين الحريق والمبني المعرض  
للحريق . هذا وتتشكل هذه الخطورة عادة نتيجة لعرض المواد القابلة للاحتراق التي يتكون منها أو  
التي يحويها المبني لحرارة ولهب لذلك فعند التخطيط لإنشاء محطة للتزويد بالوقود فمن المراعي  
 عند إنشائها أن تكون في منطقة غير سكنية أو يراعي أن تكون المبني السكنية على بعد مسافة  
 معينة حيث يفترض تعرض هذه المبني لخطر كبير في حالة ما إذا ما وقع حريق ما بهذه المحطة  
 وهذا هو ما يطلق عليه الخطر التعرضي .

## أسباب الحرائق Causes of fires

من أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الحرائق وخاصة في الواقع الصناعية ما يلي:-

1- الجهل والإهمال واللامبالاة والتغريب.

2- التخزين السيئ والخطر للمواد القابلة للاشتعال أو الانفجار.

3- تشبع مكان العمل بالأبخرة والغازات والأذرية القابلة للاشتعال في وجود سوء التهوية.

4- حدوث شرر أو ارتفاع غير عادي في درجة الحرارة نتيجة الاحتكاك في الأجزاء الميكانيكية.

5- الأعطال الكهربائية أو وجود مواد سهلة الاشتعال بالقرب من أجهزة كهربائية تستخدم لأغراض

التسخين.

- 6- العبث وإشعال النار بالقرب من الأماكن الخطرة أو بحسن النية أو رمي بقايا السجائر.
- 7- ترك المهملات والفضلات القابلة للاشتعال بمنطقة التصنيع والتي تشتعل ذاتياً بوجود الحرارة.
- 8- وجود النفايات السائلة والزيوت القابلة للاشتعال على أراضييات منطقة التصنيع.

## عملية الاحتراق (نظرية الاشتعال) (Combustion process (ignition theory))

هي تلك الظاهرة الكيميائية التي تحدث نتيجة اتحاد المادة المشتعلة بأكسجين الهواء بعامل تأثير درجة حرارة معينة لكل مادة من المواد وتختلف درجة هذه الحرارة بالنسبة لكل مادة وتسمى (نقطة الاشتعال) ، ويتبين من ذلك أنه لكي يحدث حريق يجب أن توافر ثلاثة عناصر هي الوقود والحرارة والأكسجين وهو ما يطلق عليه مثال الاشتعال:-

1- الوقود المادة القابلة للإشتعال (Fuel) (Combustible Substances) : وتوارد في صورة صلبة مثل (الخشب - الورق - القماش....الخ ) والحالة السائلة وشبه سائل ( مثل الشحوم بجميع أنواعها والزيوت.البنزين.الكحول...الخ) والحالة الغازية مثل (غاز البوتان.الاستان.الميثان..الخ ) .

2- الحرارة (مصادر الإشتعال) (Heat Sources of Ignition) : أي بلوغ درجة الحرارة إلى الدرجة اللازمة للاشتعال ومصدرها الشر، اللهب،الاحتكاك ، أشعة الشمس ، التفاعلات الكيميائية ... الخ.

3- الأوكسجين (Air Oxygen) : يتواجد الأكسجين في الهواء الجوى بنسبة (19-21%) .

## المحاضرة التاسعة

### الأمن البيولوجي Biosecurity

الأمن البيولوجي هو نهج استراتيجي ومتكمال لتحليل وإدارة المخاطر المعنية المحدقة بحياة وصحة الإنسان والحيوان والنبات وما يرتبط بها من المخاطر المحدقة بالبيئة، وهو يستند إلى تمييز الصلات الحاسمة بين القطاعات واحتمال انتقال الأخطار داخل القطاعات وبينها مع ما يترتب على ذلك من عواقب على نطاق النظم. ومن شأن استعراض تكوين القدرات الوطنية فيما يتعلق بالأمن البيولوجي ككل أن يساعد على تحديد أية تغيرات في اللوائح وفي عملية الرصد. ومن المرجح أيضاً، مع تطور التكنولوجيات الخاصة بكشف الأفاف والأمراض، أن تنشأ جوانب تأثر بين القطاعات في مجالات مثل علم الفيروسات أو كشف المستويات المنخفضة من الملوثات الكيميائية. والغاية المنشودة في خاتمة المطاف هي تعزيز القدرة الوطنية على حماية صحة الإنسان ونظم الإنتاج الزراعي والناس ودوائر الصناعة المعتمدة عليهم.

### هدف الأمن البيولوجي

يتمثل الهدف العام للأمن البيولوجي في انتقاء و / أو مكافحة و / أو إدارة المخاطر المحدقة بصحة الناس، حسب متطلبات قطاع الأمن البيولوجي المحدد. وبذلك يشكل الأمن البيولوجي عنصراً أساسياً من عناصر التنمية.

### سياق الأمن البيولوجي العصري

للمسائل الخاصة بالأمن البيولوجي مرتبس يتزايد دائماً على نطاق عالمي بفعل مجموعة من العوامل وفي ظل ازدياد وعي الناس بتأثير الأحداث الضارة في مجال الأمن البيولوجي وبالتدخلات الخاصة بالأمن البيولوجي تزدي المطالب السياسية والاجتماعية التي على الوكالات التنظيمية الحكومية تلبيتها إلى تغير كبير في البنية التحتية. ويتنامي اهتمام أصحاب المصلحة بفعل التطورات التكنولوجية في مجال كشف وإدارة الأخطار المحدقة بالحياة والصحة، فضلاً عن الجدل العلمي الذي لا يحسم غالباً بخصوص احتمال حدوث آثار صحية أو بيئية ضارة بسبب مستويات منخفضة جداً من الأخطار.

مع تقدم الوقت حصل تطور باتجاه تأمين القضايا غير التقليدية مثل التغير المناخي، الجريمة المنظمة، الإرهاب، والالغام الأرضية وشمولها ضمن القضايا الامن البيولوجي الدولي. لقد كان هناك إدراك عام بأن المعنيين في النظام الدولي لا يشمل فقط الدول وإنما يشمل أيضاً المنظمات الدولية، المعاهد، والأفراد أيضاً لذلك أصبح تأمين الامن للفئات المختلفة في كل نظام من الأولويات المهمة والامن البيولوجي واحد من أهم القضايا المطلوب توفيرها ضمن هذا الإطار.

### بعض العوامل التي تؤثر في الأمن البيولوجي

1. العولمة
2. التكنولوجيات الجديدة للإنتاج الزراعي وتجهيز الأغذية
3. ازدياد تجارة الأغذية والمنتجات الزراعية
4. الالتزامات القانونية للموقعين على الاتفاقيات الدولية المعنية
5. ازدياد السفر وتنتقل الناس عبر الحدود
6. التطورات في مجال الاتصالات والإتاحة العالمية
7. النطاق لمعلومات الأمان البيولوجي
8. ازدياد وعي الجماهير بالأمن البيولوجي والبيئة وأثر الزراعة عليهم
9. التحول من استغناء البلدان إلى اعتمادها على بعضها البعض فيما يتعلق بالأمن البيولوجي الفعال.
10. اعتماد بعض البلدان اعتماداً كبيراً على الواردات الغذائية.

## الخطر على الامن البيولوجي

إن نظم الأمان البيولوجي تعنى في المقام الأول باتقاء أو مكافحة أو إدارة الأخطار المحدقة بالحياة والصحة . وهناك شروح مختلفة في مختلف قطاعات الأمان البيولوجي فيما يتعلق بما يعنيه الخطر، كما هو مبين أدناه:

**جدول يبين تعاريف الخطر وتطبيقاتها على مختلف قطاعات الامن البيولوجي:**

تعريف الخطر	القطاع
أي عامل بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي يوجد في الغذاء، أو أي ظرف بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي يحيط بالغذاء، ويحتمل أن يتسبب في أثر صحي ضار (هيئة الدستور الغذائي)	السلامة الغذائية
أي عامل يمكن أن ينتقل بصورة طبيعية بين الحيوانات البرية أو الأليفة وبين الإنسان	المرض الحيواني المصدر
أي عامل ممرض يمكن أن يتسبب في عواقب ضارة على استيراد سلعة ما (المنظمة العالمية لصحة الحيوان).	صحة الحيوان
أي نوع أو سلالة أو نموذج أحيانى أو نبات أو حيوان أو عامل ممرض يضر بالنبات أو بالمنتجات النباتية (الاتفاقية الدولية لحماية النباتات).	صحة النبات
أية أفة ذات أهمية اقتصادية محتملة بالنسبة إلى المنطقة المعرضة لمخاطرها ولم تظهر فيها بعد، أو ظهرت فيها ولكنها لم تنتشر على نطاق واسع وتم مكافحتها رسمياً (الاتفاقية الدولية لحماية النباتات).	الحجر الصحي النباتي
أي كان حي محور لديه تركيبة جديدة من المواد الجينية تم الحصول عليها عن طريق استخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة وقد ينطوي على آثار ضارة بحفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً (بروتوكول قرطاجنة للسلامة البيولوجية).	"السلامة البيولوجية " فيما يتعلق بالنباتات والحيوانات
أي كائن ذو DNA مشوب مؤتلف Recombinant يؤثر أو يبقى بشكل مباشر في أي غذاء و يمكن ان يلحق ضررا بصحة الانسان.	"السلامة البيولوجية " فيما يتعلق بالأغذية
أي نوع دخيل توسيع خارج تاريخه الطبيعي او توزيعه الحالى ويشكل إدخاله او انتشاره تهديدا للسلامة البيولوجية.	النوع الدخيل التوسيعى

## المحاضرة العاشرة

### قواعد لد من وسلامة البيولوجية لمنع المحوادث المعنيون بالأمن البيولوجي

أصحاب المصلحة على الصعيد الوطني للوكالات الحكومية في قطاعات معينة مصلحة أساسية في التصدي لتهديدات الأمن البيولوجي، ولكن دوائر الصناعة ومعاهد البحث العلمية والمجموعات ذات المصالح الخاصة والمنظمات غير الحكومية وعامة الجماهير لها جميغا دور حيوى عليها أن تضطلع به في هذا الصدد. وحتى داخل الحكومة فإن الجهات المسؤولة عن القطاعات ذات الصلة عادة بالأمن البيولوجي، أي الغذائية والصحة العمومية والزراعة والحراجة ومصايد الأسماء والبيئة، تضطلع بدور أساسي في أي نهج متكامل وعصري إزاء الأمن البيولوجي. ومع ذلك فإن سائر أجزاء الحكومة المسؤولة عن قطاعات مثل التجارة والجمارك والنقل والمالية والسياحة يمكن أن يعنيها الأمر أيضاً حسب الظروف السائدة على الصعيد الوطني.

### أصحاب المصلحة على الصعيد الدولي

توفر المنظمات الدولية المعنية بوضع المعايير والهيئات الدولية والصكوك والاتفاقات الدولية الإطار الخاص بتصريف شوزن الأمان البيولوجي. والمنظمات والهيئات الدولية المعنية بوضع المعايير، مثل هيئة الدستور الغذائي والمنظمة العالمية لصحة الحيوان واللجنة المعنية بتدابير الصحة النباتية، تقوم، حسب ولادة كل منها، بوضع المعايير التي أصبحت نقاطاً مرجعية دولية من خلال اتفاق تطبيق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية لعام 1995 الصادر عن منظمة التجارة العالمية. ونظراً لاتساع نطاق الأمان البيولوجي فإن هناك صلة تربط بين العديد من المنظمات والهيئات الدولية وبين الأمان البيولوجي، ومن المحتمل أن يكتسي العديد من الاتفاقيات العالمية والإقليمية والصكوك غير الملزمة أهمية في هذا المضمار. ومن أنساب هذه المنظمات والهيئات والاتفاقيات والصكوك في هذا الصدد ما يلي: بروتوكول قرطاجنة للسلامة البيولوجية Codex Alimentarius و هيئة الدستور الغذائي Cartagena Protocol on Biosafety Food Convention on Biological Diversity و منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة FAO and Agriculture Organization General International Plant Tariffs and Trade Agreement on والاتفاقية الدولية لحماية النباتات الممسوحة صويا بـ CamScanner

international maritime organization Protection Convention والمنظمة البحرية الدولية  
Organization for Economic Co-operation and منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي  
.World Health Organization Development ومنظمة الصحة العالمية

### **مواءمة وتكامل النهج الخاصة بالأمن البيولوجي**

إن اتباع نهج تقليدي قطاعي المرتكز إزاء الأمان البيولوجي أمر يواجه مشكلات على نحو متزايد،  
ويعكر العديد من البلدان على مراجعة النظم القانونية والتنظيمية ذات الصلة وكذلك المسؤوليات المؤسسية  
والموارد المتاحة للبنية التحتية الضرورية لأنشطة المواجهة. والغاية هي ضمان اتباع نهج أكثر تكاملاً  
وضمان تسريع مواجهة تهديدات الأمان البيولوجي وتعزيز الكفاءة فيها.

كما أجرت بعض البلدان تغييرات كبيرة في المؤسسات كي تدرج جميع المسؤوليات المعنية تحت لواء  
واحد. ومن أمثلة هذه البلدان نيوزيلندا؛ وقامت بلدان أخرى بتجميع بعض المسؤوليات، مثل المسؤوليات  
الخاصة بتحري صحة النبات والحيوان؛ في حين أنشأت مجموعة أكبر من البلدان آليات للتواصل مثل إنشاء  
لجنة أو فرق عمل وطنية للأمن البيولوجي من أجل ضمان إقامة حوار منتظم وفعال بين مختلف أصحاب  
المصلحة.

### **متطلبات المواءمة والتكميل في النهج المتبع إزاء الأمان البيولوجي**

يتطلب التنفيذ الناجح لاتباع نهج يتميز بالمواءمة والتكميل إزاء الأمان البيولوجي انتهاج سياسة واضحة  
ووضع إطار قانوني وإطار مؤسسي يحدد أدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة المعنيين والقدرات التقنية  
والعلمية الملائمة، بما في ذلك استخدام تحليلات المخاطر، وتوفير بنية تحتية جيدة للفحص والمراقبة ونظم  
للتواصل وتبادل المعلومات.

لقد كان هناك ادراك عام بأن المعنيين في النظام الدولي لا يشمل فقط الدول وإنما يشمل أيضاً المنظمات  
الدولية، المعاهد، والأفراد أيضاً لذلك أصبح تأمين الأمان للغات المختلفة في كل نظام من الأولويات المهمة  
والأمن البيولوجي واحد من أهم القضايا المطلوب توفيرها ضمن هذا الإطار.

ولقد اجتمعت منظمة الامم المتحدة بتاريخ 10 كانون الثاني من عام 2000 لمناقشة قضية انتشار مرض نقص المناعة المكتسبة (الايدز) في القارة الافريقية كقضية امنية وتم اعتبارا تهديدا بيولوجيا وتلا ايضا العديد من الامثلة لا لات وبائية مماثلة انتشار فايروس (سارس) مما ادى الى زيادة الوعي بقضية الامن الصحي (الامن البيولوجي). وقد وجدت العديد من العوامل التي تجعل من قضايا الامن البيولوجي أكثر خطورة ومع التقدم المستمر في التكنولوجيا الحيوية أصبح إمكانية سوء استخدام العوامل الحيوية أكثر احتمالية، وتتطور الأمراض المعدية، والعلمة جعلت من العالم أكثر ترابطا وتقاربا وأكثر عرضة لانتشار الأوبئة.

## الماء الماء الماء

### **التطهير والتعقيم**

"جميع المواد الملوثة يتم تطهيرها قبل التخلص منها" هذا مبدأ أساسى للسلامة الحيوية وعنصر حاسم للاحتواء، تعتبر مبادئ التعقيم والتطهير وإزالة التلوث حاسمة للحد من مخاطر إطلاق مسببات الأمراض داخل مناطق الاحتواء والبيئة وداخل المجتمع.

#### (أ) التعرifات

**التنظيف** عملية إزالة المواد الغريبة (مثل التربة والمواد العضوية والكائنات الدقيقة) من جسم ما.

التعقيم هي عملية تقضي تماماً على جميع الكائنات الحية الدقيقة الحية، بما في ذلك الأبواغ البكتيرية. يعتبر احتمال نجاة كائن حي دقيق من عملية التعقيم أقل من واحد في المليون (أي  $10^{-6}$ )، ويشار إلى ذلك باسم "ضمان التعقيم". إجراء التعقيم هو الذي يقتل جميع الكائنات الحية الدقيقة، بما في ذلك أعداد كبيرة من الأبواغ البكتيرية. يمكن تحقيق التعقيم بالحرارة وغاز أكسيد الإيثيلين وغاز بيروكسيد الهيدروجين والبلازما والأوزون والإشعاع (في مجال الصناعة).

التطهير هي عملية أقل فتكاً من التعقيم الذي يقضي على معظم أشكال الكائنات الحية الدقيقة الحية. تتأثر فعالية عملية التطهير بعدد من العوامل، بما في ذلك طبيعة وكمية الكائنات الحية الدقيقة (خاصة وجود الجراثيم البكتيرية)؛ كمية المواد العضوية الموجودة (مثل التربة والبراز والدم)؛ نوع وحالة العناصر التي يتم تطهيرها، وعسر الماء، ودرجة الحرارة.

يتم استخدام العديد من المصطلحات المختلفة للتطهير والتعقيم. فيما يلي بعض المصطلحات الأكثر شيوعاً في مجال السلامة الحيوية:

- مضادات الميكروبات:** عامل يقتل الكائنات الحية الدقيقة أو يمنع نموها وتكاثرها.
- المُطهر:** مادة تمنع نمو وتطور الكائنات الحية الدقيقة دون قتلها بالضرورة. تستخدم المطهرات عادة على سطح الأجسام.
- مبيد آفات بيولوجي:** مصطلح عام لأي عامل يقتل الكائنات الحية.

**مبيد جراثيم كيميائي:**  
**عملية التطهير:**

مادة كيميائية أو خليط من المواد الكيميائية المستخدمة لقتل الكائنات الحية الدقيقة، هو تطبيق مادة كيميائية سائلة مضادة للميكروبات على الجلد أو الأنسجة الحية لتنبيط أو تدمير الكائنات الحية الدقيقة. وتشمل استخدام محليل مبيدة للجراثيم لمسح مكان الحقن لشخص ما أو لحيوان ولغسل اليدين.

مادة كيميائية أو خليط من المواد الكيميائية يستخدم لقتل الكائنات الحية الدقيقة، ولكن ليس بالضرورة الجراثيم. يتم تطبيق مطهرات الجراثيم عادة على الأسطح أو الأشياء الجامدة.

مادة كيميائية أو خليط من المواد الكيميائية التي تقتل الكائنات الحية الدقيقة. غالباً ما يستخدم المصطلح بدلاً من مصطلح "مبيد آفات بيولوجي" أو "مبيد جراثيم كيميائي" أو "مضادات الميكروبات".

مادة كيميائية أو خليط من المواد الكيميائية يستخدم لقتل الكائنات الحية الدقيقة والابواغ

**مبيدات الميكروبات:**

**مبيد الأبواغ:**

#### (ب) إزالة التلوث

إزالة التلوث هي العملية التي يتم من خلالها جعل المواد والأسطح آمنة في التعامل معها وخارية من الكائنات الحية الدقيقة أو السموم بشكل معقول. الهدف الأساسي من إزالة التلوث هو حماية أفراد منطقة الاحتواء والمجتمع من التعرض لمسببات الأمراض التي قد تسبب المرض. اعتماداً على الموقف، قد يتطلب إزالة التلوث استخدام التطهير أو التعقيم.

تعتمد المتطلبات المحددة لإزالة التلوث للسلامة الحيوية على نوع العمل وطبيعة العامل (العامل) المعدية التي يتم التعامل معها. يجب على المختبرات إعداد وتنفيذ بروتوكول تعقيم وتطهير محدد. فيما يخص البروتوكول الفعال للتطهير، ينبغي التركيز على الكائنات الحية الدقيقة المستهدفة، وخصائص المطهر المعين، والقضايا البيئية. بالإضافة إلى ذلك، يكون لصحة وسلامة الموظفين والبيئة دانماً اعتباراً مهماً.

يجب إدراج إجراءات إزالة التلوث في تدريب الأفراد على المخاطر واستراتيجيات التخفيف من التعرض / الإطلاق المرتبطة بالعمل الجاري. يتضمن هذا معلومات عن المنتجات المستخدمة والعامل التي تؤثر على فاعليتها.

**(ج) طرق إزالة التلوث**  
**هناك أنواع مختلفة من طرق إزالة التلوث:**

### أ- الطرق الكيميائية

هناك العديد من أنواع المواد الكيميائية التي يمكن استخدامها كمبيدات ومطهرات للجراثيم. لذلك يجب اختيار التركيبات الكيميائية بعناية لتلبية الاحتياجات الخاصة، وتخزينها واستخدامها والتخلص منها حسب توجيهات الشركة المصنعة. يكون نشاط مبيد الجراثيم في العديد من المواد الكيميائية أسرع وأفضل في درجات الحرارة المرتفعة. ومع ذلك، يمكن لدرجات الحرارة المرتفعة أن تقلل من نشاطها بسبب التدهور السريع. لذلك هناك حاجة إلى رعاية خاصة عند استخدامها وتخزينها في المناطق الاستوائية، بسبب درجات الحرارة المحيطة العالية. العديد من مطهرات الجراثيم ضارة على الإنسان والبيئة لذلك يجب اختيارها ومعالجتها والتخلص منها بعناية. من أجل السلامة الشخصية، يجب استخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة.

تتوفر أنواع عديدة من المطهرات؛ ومع ذلك، تتنمي المكونات النشطة للمطهرات إلى فئات قليلة نسبياً من المواد الكيميائية. فيما يلي وصف لفئات مطهر الجراثيم الكيميائية الشائعة الاستخدام:

#### **أولاً: الأحماض**

##### **أمثلة: حمض الأسيتيك – حمض الستريك**

تعمل المطهرات الحمضية عن طريق تدمير روابط الأحماض النوويه والبروتينات المترسبة. تغير الأحماض أيضاً درجة حموضة البيئة مما يجعلها ضارة للعديد من الكائنات الحية الدقيقة. يمكن أن تكون المحاليل المركزية للأحماض كاوية، وتسبب حروقاً كيميائية، ويمكن أن تكون سامة عند تركيزات عالية في الهواء. هذه الخصائص تحد من استخدامها. يعتمد النشاط المضاد للميكروبات للأحماض على درجة حموضة عالية.

يُباع حمض الأسيتيك عادة على أنه حمض الأسيتيك الجليدي (٩٥٪ حمض أسيتيك) ثم يتم تخفيفه بالماء لجعل تركيز محلول يعمل بنسبة ٥٪. الشكل المركز يتسبب في تآكل الجلد والرئتين، ولكن التخفيف التموذجي (٥٪) يعتبر غير سام وغير مهيج.

#### **ثانياً: الكحول**

##### **أمثلة: الإيثانول – الأيزوبوروپانول**

الكحوليات هي عوامل واسعة النطاق ومضادة للميكروبات وتختلف الكائنات الحية الدقيقة عن طريق تحليل (تمدير) البروتينات، مما يسبب تلف الأغشية وتحلل الخلايا. يتم استخدام الكحوليات في تطهير الأسطح وكمطهرات موضعية وكمساحيرات تعقيم للليدين. يعتبر الكحول مبيداً سريعاً للجراثيم ويعد مبيد جراثيم ضد الأشكال الخضرية من البكتيريا. يمكن للكحول أن يقتل معظم البكتيريا في غضون خمس دقائق من التعرض لها، كما أنه مبيد للسل، ومبيد للفطريات، ولكنه محدوداً في النشاط الفيروسي ولا يدمر الجراثيم البكتيرية.

يعتبر الإيثانول مدمراً للفيروسات؛ الأيزوبروبانول غير فعال ضد الفيروسات غير المغلفة، أحد الاعتبارات المهمة مع الكحوليات هو التركيز المستخدم، ينخفض نشاطها الحاد بشكل حاد عندما يتم تخفيفها إلى ما دون تركيز ٥٠٪، والتركيز الأمثل للجراثيم هو ٦٠٪ - ٩٠٪ من المحاليل المائية (حجم / حجم). تركيزات أعلى (٩٥٪) هي في الواقع أقل فاعلية لأنها تتطلب درجة معينة من الماء للتصبح فعالة (لإفساد البروتينات). تتبخر الكحوليات بسرعة ولكنها لا تترك أي بقايا. يكون نشاط الكحول محدود مع وجود المواد العضوية.

الكحوليات هي مواد شديدة الاشتعال وبالتالي يجب تخزينها في منطقة باردة وذات تهوية جيدة. يمكن أن تسبب الكحوليات في نفف المطاط والبلاستيك ويمكن أن تسبب تهيجاً شديداً للجلد المصاب ويجب عدم استخدامها بالقرب من اللهب المكشوف.

تعتبر الخلطات مع العوامل الأخرى أكثر فعالية من الكحول وحدها، على سبيل المثال ٧٠٪ (حجم / حجم) كحول مع ١٠٠ غم / لتر فورمالديهيد، وكحول يحتوي على ٢ غم / لتر من الكلور المتوفر. يمكن استخدام محلول مائي من الإيثانول بنسبة ٧٠٪ (حجم / حجم) على الجلد، وأسطح وأماكن العمل - وحرجات السلامة البيولوجية، ونفع قطع صغيرة من الأدوات الجراحية. نظراً لأن الإيثانول يمكن أن يجفف الجلد، فإنه غالباً ما يتم خلطه مع المطريات. يُنصح بتدليك اليدين بالكحول من أجل تطهير الأيدي المتسخة قليلاً في المواقف التي يكون فيها غسل اليدين المناسب غير ملائم أو غير ممكن. ومع ذلك، يجب أن نذكر أن الإيثانول غير فعال ضد الابواغ وقد لا يقتل جميع أنواع الفيروسات غير الدهنية.

### ثالثاً: الأدھیدات

أمثلة: فورمالدھايد - جلوتيرالدھيد.

تعتبر الأدھیدات مطهرات فعالة للغاية وواسعة النطاق، والتي تتحقق التعقيم من خلال تشویه البروتینات وتعطیل الأحماض النوويّة. العوامل الأكثر استخداماً هي الفورمالديھايد والجلوتيرالدھيد. الأدھیدات فعالة ضد البكتيريا والفطريات وبكتيريا السل والفيروسات والابواغ . الأدھیدات لا تسبب التأكل للمعدن والمطاط والبلاستيك والأسمونت. هذه المواد الكيميائية مزعجة للغاية، سامة للبشر أو الحيوانات التي تلامسها أو تستنشقها، ومن المحمّل أن تكون مسرطنة. لذلك، فإن استخدامها محدود. يجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية (مثل قفازات النتريل، والعباءات المقاومة للسوائل، وحماية العين) في حالة استخدام هذه المواد الكيميائية.

الفورمالديھايد هو غاز يقتل جميع الكائنات الحية الدقيقة والابواغ عند درجات حرارة أعلى من ٢٠ درجة مئوية. الفورمالديھايد بطيء المفعول نسبياً ويحتاج إلى مستوى رطوبة نسبية حوالي ٧٠٪. ويتم استخدامه كمطهر ومعقم وهو في كل من حالة الغازية والسائلة. يباع الفورمالديھايد بشكل أساسي ويستخدم ك محلول مائي يسمى الفورمالين، وهو ٣٧٪ فورمالدھايد بالوزن يحتوي على الميثانول (١٠٠ مل / لتر) كمثبت.

يعلم الفورمالديهيد على تعطيل الكائنات الحية الدقيقة عن طريق الكلة المجموعات الأمينية والكبريتية من البروتينات وذرات النيتروجين الحلقية لقواعد البيورين. يتم استخدامه كمطهر للسطح وبخّر وقد تم استخدامه لتطهير الأسطح الخشبية والطوب وشقوق المعدات الإلكترونية والميكانيكية. يجب أن يتم استخدامه في مبني محكم الإغلاق، والذي يجب أن يظل مغلقاً لمدة ٢٤ ساعة على الأقل بعد تطبيقه. وأشارت إدارة السلامة والصحة المهنية إلى أنه يجب التعامل مع الفورمالديهيد في مكان العمل باعتباره مادة مسرطنة محتملة وتعيين معيار تعرض الموظف للفورمالديهيد بحيث لا تزيد مدة التعرض عن ٨ ساعات للمادة التي متوسط تركيز تعرضها الموزون بالوقت يبلغ ٧٥،٠ جزء في المليون. الفورمالديهيد هو غاز مهييج خطير له رائحة نفاذة ويمكن أن تهيج أبخرته العين والأغشية المخاطية. لذلك يجب تخزينه واستخدامه تحت شفاط الأدخنة أو منطقة ذات تهوية جيدة. يمكن أن يسبب ابتلاع الفورمالديهيد الوفاة، ويمكن أن يسبب التعرض طويلاً المدى لمستويات منخفضة في الهواء أو على الجلد مشاكل تنفسية تشبه الربو وتهيج الجلد، مثل التهاب الجلد والحكمة. لهذه الأسباب، يجب أن يكون للموظفين اتصال مباشر محدود مع الفورمالديهيد، وهذه الاعتبارات تحد من دورها في عمليات التعقيم والتطهير.

يمكن تخمير البارافورمالدهيد، وهو بوليمر صلب من الفورمالديهيد، بالحرارة لإزالة التلوث الغازي للأجسام المغلقة مثل الغرف وحجرات الأمان الحيوي عندما تتطلب أعمال الصيانة أو تغيير المرشحات والوصول إلى الأجزاء المغلقة من الحجرة.

يستخدم **الغلوتارالدھید** في المقام الأول كمطهر للمعدات الطبية (مثل المناظير) ولكن يمكنه أن يقوم بعملية التعقيم عند تطبيقه لوقت طويل. المحاليل المائية للغلوتارالدھید حمضية وعموماً في هذه الحالة ليست مبيدة. فقط عندما "يتم تنشيط" محلول (يصبح قلويأً) عن طريق استخدام عوامل قلوية بدرجة حموضة ٧,٥ - ٨,٥ يصبح محلول مبيداً. بمجرد تفعيله، يكون لهذه المحاليل صلاحية لمدة ١٤ يوماً على الأقل بسبب بلمرة جزيئات الغلوتارالدھید عند مستويات الأس الهيدروجيني القلوية. يمنع هذا بلمرة الواقع النشطة (مجموعات الأدھید) لجزيئات الغلوتارالدھید المسؤولة عن نشاط المبيد الحيوي.

تغلبت تركيبات الغلوتارالدھید الجديدة (على سبيل المثال، غلوتارالدھید - الصوديوم، حمض الغلوتارالدھید المعزز، غلوتارالدھید القلوي المستقر) على مشكلة فقدان النشاط السريع (على سبيل المثال، دورة حياة الاستخدام ٣٠-٢٨ يوماً) مع الحفاظ بشكل عام على نشاطه كمبيد للجراثيم بشكل ممتاز. ينتج نشاط المبيد الحيوي للغلوتارالدھید عن الكلة مجموعات السلفيدريل والهيدروكسيل والكريبوكسيل والأمينو من الكائنات الحية الدقيقة، مما يغير الحمض النووي المعاكس تركيبه والحمض النووي وتخلیق البروتين. كما أنها نشطة ضد البكتيريا والجراثيم والأبوااغ والفطريات والفيروسات التي تحتوي على الدهون وغير الدهنية.

استخدام الحلول القائمة على الغلوتارالدهيد في مرافق الرعاية الصحية منتشرة على نطاق واسع بسبب مزاياها، بما في ذلك خصائص المبيدات الحيوية الممتازة؛ نشاطها في وجود المواد العضوية (٢٠٪ مصل بقرى)؛ ولا تسبب التآكل لمعدات التنظير الداخلية، ولا موازين الحرارة، ولا المطاط، ولا المعدات البلاستيكية. يتم استخدام تركيز ٢٪ للتطهير على المستوى. تعتمد فاعليته بشكل كبير على درجة الحموضة ودرجة الحرارة، وتعمل بشكل أفضل عند درجة حموضة أكبر من ٧ درجات حرارة عالية. يعتبر أكثر فعالية في وجود المواد العضوية والصابون والماء العسر من الفورمالديهيد.

#### رابعاً: القلويات

أمثلة: هيدروكسيد الصوديوم أو الأمونيوم - كربونات الصوديوم - أكسيد الكالسيوم. تعمل العوامل القلوية عن طريق تصفيف الدهون داخل مظاريف الكائنات الحية الدقيقة. نشاط المركبات القلوية بطيء ولكن يمكن تسريعه عن طريق رفع درجة الحرارة. تحتوي القلويات على خصائص جيدة مبيدة للجراثيم ولكنها عوامل تسبب التآكل للغاية ويجب مراعاة احتياطات الوقاية الشخصية.

هيدروكسيد الصوديوم (الغسول و الصودا الكاوية و رماد الصودا) هي مادة قلوية قوية تستخدم لتطهير المباني ولكنها شديدة الكوئي. يجب ارتداء الملابس الواقية والقفازات المطاطية ونظارات السلامة عند خلط وتطبيق المادة الكيميائية. يجب دائمًا إضافة الغسول بعناية إلى الماء. لا تصب الماء في الغسول أبدًا؛ سيحدث رد فعل عنيف للغاية وكذلك إنتاج حرارة عالية يمكن أن تذوب الأوعية البلاستيكية. مادة هيدروكسيد الصوديوم تسبب التآكل للمعادن.

هيدروكسيد الأمونيوم هو مطهر فعال ضد البكتيريا والفيروسات الكوكسية ولكن المحاليل القوية تتبخر منها أبخرة شديدة ونفاذة. لا تعتبر هذه المادة فعالة ضد معظم أنواع البكتيريا. يجب أن يتبع استخدام هذا المركب التطهير العام.

#### خامساً: البيغوانيدات

مثال: الكلورهيكسيدين.

إن البيغوانيدات ضارة بالكائنات الحية الدقيقة من خلال التفاعل مع المجموعات المشحونة سلباً على أغشية الخلايا مما يغير خصائص النفاذية. لدى البيغوانيدات طيف واسع مضاد للجراثيم، ومع ذلك فهي محدودة في فاعليتها ضد الفيروسات وليس لها مبيدة للجراثيم أو مبيدة للفطريات. يمكن لـ البيغوانيدات أن تعمل فقط في نطاق درجة حموضة محددة (٥ - ٧) ويمكن تعطيلها بسهولة بواسطة الصابون والمنظفات. هذه المنتجات سامة للأسماك ولا يجب تصريفها في البيئة.

## سادساً: الهالوجينات

### أمثلة: مركبات الكلور أو اليود.

مركبات الهالوجين هي مركبات واسعة الطيف ذات سمية منخفضة، ومنخفضة التكلفة وسهلة الاستخدام. تفقد مركبات الهالوجين ففعاليتها بمرور الوقت ولا تنشط في درجات حرارة أعلى من ٤٣ درجة مئوية أو عند درجات حرارة عالية (> ٩). نظراً لأن هذه المركبات تفقد النشاط بسرعة في وجود الحطام العضوي وضوء الشمس وبعض المعادن، يجب تطبيقها على الأسطح النظيفة تماماً للتطهير.

تعمل مركبات الكلور من خلال طبيعتها الكهرومغناطيسية لفسد البروتينات وهي ذات طيف واسع. الآلية الدقيقة التي يدمر بها الكلور الحر الكائنات الحية الدقيقة لم يتم توضيحها. يمكن أن يتم تعطيل الكلور بسبب عدد من العوامل: أكسدة إنزيمات السلفيدريل والأحماض الأمينية؛ كلورة حلقة من الأحماض الأمينية؛ فقدان محتويات داخل الخلايا. انخفاض امتصاص العناصر الغذائية؛ تثبيط تخلق البروتين. انخفاض امتصاص الأكسجين؛ أكسدة مكونات الجهاز التنفسي؛ انخفاض إنتاج الأدينوزين ثلاثي الفوسفات؛ فواصل في الحمض النووي؛ وتوليف الحمض النووي المثبت. قد تشتمل آلية تطهير الجراثيم الفعلية للكلور على مزيج من هذه العوامل أو يظهر تأثير الكلور على الواقع الحرج.

هيوكلوريت، وهو الأكثر استخداماً من بين مطهرات الكلور، متوفّر على شكل سائل (على سبيل المثال، هيوكلوريت الصوديوم) أو صلب (مثل هيوكلوريت الكالسيوم). المحاليل المائبة من ٥٪ - ٦,١٥٪ هيوكلوريت الصوديوم، وعادة ما تسمى بالمبضم المنزلي. لديه مجموعة واسعة من النشاط المضاد للميكروبات، وهو فعال ضد البكتيريا والفيروسات المغلفة وغير المغلفة، والسل والفطريات، ولا يترك بقايا سامة، لا يتأثر بصلابة المياه، وغير مكاف وسريع المفعول، ويقوم بازالة الكائنات المجففة أو الثابتة والأغشية الحيوية من على الأسطح، وله نسبة منخفضة من السمية الخطيرة. لا ينصح باستخدام المبضم كمعقم ولكن يمكن استخدامه كمطهر للأغراض العامة. يجب أن يكون للمطهر المختبري العام لجميع الأغراض تركيز ١ جم / لتر من الكلور المتناه. يوصى باستخدام محلول أقوى، يحتوي على ٥ جرام / لتر من الكلور المتوفّر، للتعامل مع الانسكابات البيولوجية الخطيرة أو عند وجود كميات كبيرة من المواد العضوية.

يمكن أن ينتج هيوكلوريت الصوديوم عند التركيز المستخدم في المبضم المنزلي (٥٪ - ٦,١٥٪) عن تهيج في العين أو عن طريق البلعوم والمريء ويسبب حروق في المعدة. تشمل عيوب الهيوكلوريت الأخرى على تسبيبها بتأكل المعادن بتركيزات عالية (> ٥٠٠ جزء في المليون) ويتم تعطيلها بسرعة بواسطة الضوء وبعض المعادن لذلك يجب دائماً استخدام المحاليل الطازجة. يجب عدم خلط الهيوكلوريت مع الأحماض أو الأمونيا لأن ذلك سيؤدي إلى إطلاق غاز الكلور السام.

تحتوي حبيبات أو أقراص هيبوكلوريت الكالسيوم بشكل عام على حوالي ٧٠٪ من الكلور المتأخر. المحاليل المحضررة بحببيات أو أقراص، تحتوي على ٤١،٤ جم / لتر و ٧٠ جم / لتر، ثم تحتوي على ١٠ جم / لتر و ٥ جم / لتر من الكلور المتأخر، على التوالي.

تشتمل المركبات البديلة التي تطلق الكلور وتستخدم في بيئة الرعاية الصحية على ثاني أكسيد الكلور وثاني كلورو أيزوسينورات الصوديوم والكلورامين - ت. ميزة هذه المركبات هي أنها تحتفظ بالكلور لفترة أطول، وبالتالي تمارس تأثير مبيد للجراثيم لفترة أطول.

تحتوي ثاني كلوروأيزوسينورات الصوديوم على شكل مسحوق على ٦٠٪ من الكلور المتأخر. المحاليل المحضررة بمسحوق ثاني كلوروأيزوسينورات الصوديوم عند ١٧ جم / لتر و ٨٥ جم / لتر تحتوي على ١ جم / لتر أو ٥ جم / لتر من الكلور المتأخر، على التوالي. تحتوي أقراص ثاني كلورو أيزوسينورات الصوديوم بشكل عام على ما يعادل ١٥ غرام من الكلور المتأخر لكل قرص.

ثنائي كلوروأيزوسينورات الصوديوم عند ٢٥٠٠ جزء في المليون من الكلور المتأخر فعال ضد البكتيريا في وجود ما يصل إلى ٢٠٪ من البلازمما، مقارنة مع ١٠٪ من البلازمما لهيبوكلوريت الصوديوم عند ٢٥٠٠ جزء في المليون.

اقراص ثاني كلورو أيزوسينورات الصوديوم مستقرة، ولسبعين، قد يكون نشاط مطهر للجراثيم للمحاليل المحضررة من أقراص ثاني كلوروأيزوسينورات الصوديوم أكبر من محاليل هيبوكلوريت الصوديوم التي تحتوي على نفس إجمالي الكلور المتأخر.

- أولاً، مع ثاني كلوروأيزوسينورات الصوديوم، ٥٠٪ فقط من إجمالي الكلور الحالي المتوفّر (OCl<sup>-</sup> و HOCl)، في حين يتم الجمع بين الباقي (أحادي كلوروسيانورات أو ثاني كلوروأيزوسينورات)، وعند استخدام الكلور الحالي المتوفّر، يتم إطلاق الأخير لاستعادة التوازن.
- ثانياً، تكون محاليل ثاني كلوروأيزوسينورات الصوديوم حمضية، في حين أن محاليل هيبوكلوريت الصوديوم قلوية، ويعتقد أن النوع الأكثر مبيداً للجراثيم من الكلور (HOCl) هو السادس.

يتوفر الكلورامين على شكل مساحيق تحتوي على ٢٥٪ من الكلور المتأخر. تطلق الكلورامين الكلور بمعدل أبطأ من هيبوكلوريت. ولذلك، يلزم وجود تركيزات أولية أعلى من أجل كفاءات مكافئة لتلك الموجودة في الهيبوكلوريت.

يتم تحضير مطهرات الجراثيم التي تحتوي على ثاني أكسيد الكلور طازجة كما هو مطلوب عن طريق خلط المكونين ( محلول القاعدة [ حمض الستريك مع المواد الحافظة ومثبتات التأكيل] والمحاليل المنشطة [ كلوريت الصوديوم]). إنه مبيد للجراثيم قوي و سريع المفعول، وعامل مطهر ومؤكسد، غالباً ما يقال أنه نشط بمستويات تركيز أقل من تلك التي يحتاجها الكلور كمبضم. أظهرت اختبارات التعقيم المختبرية أن المحاليل التي تحتوي على حوالي ١٤٠ جزء في المليون من ثاني أكسيد الكلور حققت عامل احتزان يتجاوز ١٠٦ من العنقودية الذهبية (S. aureus) في دقة واحدة في وجود ٣ غم / لتر من الألبيومين البكري. تتطلب إمكانية إتلاف المعدات ضرراً نظراً لأن الاستخدام طويل المدى يمكن أن يدمر الغلاف البلاستيكي الخارجي لأنبوب الإدخال.

اليودوفورز عبارة عن مجمعات اليود التي زادت فيها قابلية الذوبان وإطلاق اليود بشكل مستمر. يمكن أن يخترق اليود جدار خلية الكائنات الحية الدقيقة بسرعة، ويعتقد أن التأثيرات القاتلة تنتج عن اختلال بنية البروتين والحمض النووي والتوليف. اليودوفورز مبيد ومضاد للجراثيم ومبعد للفايروسات ولكنها قد تتطلب أوقات تطبيق طويلة لقتل بعض الفطريات والأباغ البكتيرية. واحدة من اليودوفورز الأكثر استخداماً هي بوفيدون اليود. وهي جيدة للاستخدام العام وأقل فعالية من المواد العضوية من مركبات اليود الأولية. يزيد تخفيف اليود في الواقع من تركيز اليود الحر والنشاط المضاد للميكروبات.

#### سابعاً: العوامل المؤكسدة

أمثلة: بيروكسيد الهيدروجين - حمض فوق الخلية.

العوامل المؤكسدة هي مركبات واسعة النطاق، تعتمد على البيروكسيد وتعمل عن طريق تشويه البروتينات والدهون في الكائنات الحية الدقيقة. تتتنوع مركبات البيروكسجين في نطاق تطهير الجراثيم، لكنها تعتبر فعالة على الأسطح الصلبة والمعدات. في شكلها المخفف، تكون هذه العوامل آمنة نسبياً ولكنها قد تكون مزعجة وتضر بالملابس عندما تكون مرکزة.

يعتبر بيروكسيد الهيدروجين (بنكيريز ٥٪ - ٢٠٪) مبيداً للجراثيم والفيروسات (قد تكون الفيروسات غير المغلفة مقاومة) ومبيناً للفطريات وعندما يكون بتركيزات عالية يعتبر مبيداً للأباغ. نشاطه ضد المقتدرات محدود. يتم توفير بيروكسيد الهيدروجين إما ك محلول جاهز للاستخدام ٣٪ أو ك محلول مائي ٣٠٪ يتم تخفيفه إلى ١٠-٥ أضعاف حجمه بالماء المعقم. ومع ذلك، فإن ٦-٣٪ من محاليل بيروكسيد الهيدروجين وحدتها بطيئة نسبياً ومحدودة كمبيدات للجراثيم. تحتوي المنتجات المتاحة الآن على مكونات أخرى لتنبيث محتوى بيروكسيد الهيدروجين، وتسرع إجراءات تطهير الجراثيم وجعلها أقل للتأكل. يمكن استخدام بيروكسيد الهيدروجين لتطهير أسطح العمل سواء كانت مقاعد المختبرات أو حجرات السلامة البيولوجية، وقد تكون الحلول الأقوى مناسبة لتطهير الأجهزة الطبية / أجهزة الأسنان الحساسة للحرارة. يمكن أن يتسبب بيروكسيد الهيدروجين وأحماض البيروكسي في تأكل المعادن مثل الألومنيوم والنحاس والزنك. يجب تخزينه دائماً بعيداً عن الحرارة وحمايته من الضوء.

**حمض البيروكسي أستيك** (حمض فوق الخلirk) هو عامل مؤكسد قوي وصيغته الكيميائية تتكون من بيروكسيد الهيدروجين وحمض الخلirk. يعتبر مبيداً للجراثيم، والفطريات، ومبيداً للأبواح والفيروسات. كما أنه فعال ضد البكتيريا والطحالب وله بعض النشاط في وجود المواد العضوية. حمض البيروكسي أستيك يشوه البروتينات، ويعطل نفاذية جدار الخلirk، ويؤكسد روابط السلفهيدريل والكربونات في البروتينات والإنزيمات والمستقلبات الأخرى.

يتم استخدام بيروكسيد الهيدروجين المبخر أو حمض فوق الخلirk ( $\text{CH}_3\text{COOOH}$ ) لإزالة التلوث من الأجهزة الطبية / الجراحية الحساسة للحرارة والمعدات المتخصصة.

يتوفّر معقمان كيميائيان يحتويان على حمض فوق الخلirk بالإضافة إلى بيروكسيد الهيدروجين (أي ٠٠٨٪ حمض فوق الخلirk بالإضافة إلى ١٠٪ بيروكسيد الهيدروجين [لم يعد يتم تسويقه]؛ و ٢٣٪ حمض الخلirk بالإضافة إلى ٧٣٪ بيروكسيد الهيدروجين. مزيج من حمض الخلirk وبيروكسيد الهيدروجين يعطّل جميع الكائنات الحية الدقيقة باستثناء البكتيريا في غضون ٢٠ دقيقة. يقوم مزيج من ٠٠٨٪ حمض فوق الخلirk بالإضافة إلى ١٠٪ من منتج بيروكسيد الهيدروجين بتعطيل البكتيريا المقاومة للغلوتارالديهيد بشكل فعال.

#### ثامناً: الفينولات

الفينولات عبارة عن مطهرات واسعة الطيف تعمل عن طريق تشويه البروتينات وإبطال عمل الإنزيمات المرتبطة بالغشاء لتغيير نفاذية جدار الخلirk للكائنات الحية الدقيقة، في تركيزات عالية، يعمل الفينول باسم بروتوبلازمي إجمالي، ويخترق ويدمر جدار الخلirk ويقوم بارسال بروتينات الخلirk. تؤدي التركيزات المنخفضة من الفينول ومشتقات الفينول ذات الوزن الجزيئي العالي إلى موت البكتيريا عن طريق تعطيل أنظمة الإنزيمات الأساسية وتسرب المستقلبات الأساسية من جدار الخلirk.

تصاغ الفينولات عادة في محليل صابون لزيادة قوتها المخترقة وبتركيزات ٥٪ تعتبر مبيدة للجراثيم، ومضادة للسل، ومضادة للفطريات ومضادة للفيروسات المغلفة. الفينولات ليست فعالة ضد الفيروسات والجراثيم غير المغلفة. يحافظ الفينول على نشاطه في الماء العسر وفي وجود المواد العضوية ولديه بعض النشاط المتبقى بعد التجفيف. تعتبر المطهرات الفينولية آمنة بشكل عام للبشر ولكن التعرض المطول للجلد قد يسبب تهيجاً.

#### تاسعاً: مركبات الأمونيوم الرباعية (QACs)

تستخدم مركبات الأمونيوم الرباعية على نطاق واسع كمطهرات، وهذه المركبات عبارة عن منظفات كاتيونية تجذب إلى الأسطح المشحونة سلباً للكائنات الحية الدقيقة، حيث ترتبط بشكل لا رجعة فيه بالفوسفوليبيدات في غشاء الخلirk وتفسد البروتينات التي تضعف النفاذية.

## المحاضرة الثانية عشرة

### منهجية إدارة المخاطر Risk Management Methodology

ان منهجية إدارة المخاطر يمكن أن تستخدم لتحديد الحاجة إلى برنامج الامن الحيوي. ويشمل نهج إدارة مخاطر الأمان البيولوجي في المختبر:-

1- تأسيس اجراءات الامن الحيوي الازمة لمنع فقدان او سرقة او تسريب او سوء الاستخدام المتعمد للعوامل الممرضة.

2- ضمان أن التدابير الوقائية المقدمة، والتكليف المرتبطة بتلك الحماية، متناسبة مع المخاطر.

ان الحاجة الى تصميم برامج الامن البيولوجي يجب ان تستند على التأثير المتوقع من جراء سرقة او فقدان او تسريب او سوء الاستخدام المتعمد لهذه المواد مع التمييز بين عوامل وسموم مختلفة تسبب مستويات مختلفة من المخاطر.

ان الموارد الطبيعية ليست غير محدودة . وان سياسات وإجراءات الأمان الحيوي ينبغي ان لا تسعى الى توفير الحماية ضد كل مصدر خطر يمكن تصوره, لابد من تحديد الاولويات والموارد المخصصة وبناء على ذلك يتم تحديد المخاطر المحتملة، ولن تقوم جميع المؤسسات بتصنيف كافة العوامل الممرضة بنفس درجة الخطورة.

يأخذ منهجية إدارة المخاطر في الاعتبار الموارد المؤسسية المتاحة ومدى تحمل المؤسسة للمخاطر.

## **تطوير برنامج السلامة البيولوجية** Developing a Biosecurity Program

يجب أن تلتزم الإدارة والباحثين والمشرفين على المختبر بمسؤولياتهم تجاه العوامل المعدية والسموم. وينبغي أن يكون وضع برنامج خاص للأمن البيولوجي عملية تعاونية تضم جميع أصحاب المصلحة، وهؤلاء يشملون: الإدارة العليا؛ الكادر العلمي، مسؤولي الموارد البشرية؛ موظفي تكنولوجيا المعلومات؛ ومسؤولي السلامة والأمن والهندسة. كما ان مشاركة المنظمات أو الأفراد المسئولة عن الأمن العام لمنشأة ما أمر بالغ الأهمية لأن العديد من إجراءات الأمن الحيوي المحتملة قد تكون جزءاً من برنامج السلامة أو الأمان. هذا النهج المنسق أمر بالغ الأهمية في ضمان أن برنامج الأمن الحيوي يوفر حلاً معقولاً، في الوقت المناسب وفعالة من حيث الكلفة في التصدي للمخاطر الأمنية التي تم تحديدها دون أن يؤثر ذلك على نحو غير ملائم على سير العملية العلمية أو الاقتصادية أو توفير الخدمات السريرية أو التشخيصية.

ان الحاجة لبرنامج الأمن الحيوي ينبع أن تعكس الممارسات الفعلية للإدارة السليمة للمخاطر على أساس تقييم المخاطر في الموقع المحدد. ان إجراء تقييم لمخاطر الأمن البيولوجي يجب ان تقوم على تحليل الاحتمالات والنتائج المترتبة على فقدان او سرقة او سوء استخدام محتمل لسببيات الأمراض والسموم والأهم من ذلك، يجب ان يكون استخدام برنامج تقييم مخاطر الأمن البيولوجي كأساس لاتخاذ القرارات وإدارة المخاطر.

## **ادارة وتقييم مخاطر الامن الحيوي** A Biosecurity Risk Assessment and Management Process

تتوفر نماذج متعددة لبرنامج ادارة الامن الحيوي ومعظم هذه النماذج تشتراك بالعديد من الخصائص مثل تحديد الاصول، التهديد، الضعف والتخفيف من الاثار الجانبية، وفيما يلي مثال عن كيفية عمل برنامج ادارة مخاطر الامن الحيوي:

في هذا المثال، تم تقسيم برنامج تقييم المخاطر وادارتها الى خمس خطوات وكل خطوة بدورها يمكن ان تقسم الى خطوات ثانوية اخرى:

- 1- تحديد وترتيب الاولويات للمواد الحيوية والسموم
  - 2- تحديد وترتيب التهديدات والمخاطر الناتجة عن المواد الحيوية والسموم
  - 3- تحليل مخاطر سيناريوهات امنية محددة
  - 4- تصميم وتطوير برنامج ادارة مخاطر متكامل
  - 5- التقييم المنتظم لاهداف ومعايير الحماية الخاصة بالمؤسسة المعنية.
- نقدم أدناه مثلاً لهذه الخطوات الخمسة:

#### الخطوة الاولى:- تحديد وترتيب اولويات المواد البايولوجية

- التعرف على المواد البايولوجية الموجودة في المؤسسة، من حيث شكل المادة والمكان والكميات، ومن ضمنها المواد غير القابلة للانقسام (اي السموم).
- تقييم امكانية اساءة استخدام هذه المواد البايولوجية.
- تقييم النتائج المترتبة على سوء استخدام هذه المواد البايولوجية.
- ترتيب المواد البايولوجية على اساس النتائج المترتبة عن سوء الاستخدام (خطر الاستخدام الصار).

في هذه المرحلة، قد تجد اي مؤسسة أن أيًا من موادها البايولوجية لاتستحق تطوير وتنفيذ برنامج امن حيوي منفصل او ان الاجراءات الامنية القائمة في المنشأة غير كافية. وفي هذه الحالة، سوف لن تكون بحاجة إلى إنشاء او تطوير اي خطوات إضافية.

#### الخطوة الثانية:- تحديد وترتيب اولويات التهديد للمواد البايولوجية

- التعرف على انواع من (الداخل) التي من الممكن ان تشكل تهديداً للمواد البايولوجية في المؤسسة.
- التعرف على انواع من الغرباء (في حالة وجودها) التي من الممكن ان تشكل خطر للمواد الحيوية في المؤسسة
- تقييم الدافع والوسائل والفرص المتوفرة للخصوم المتعددة.

### **الخطوة الثالثة:- تحليل مخاطر سيناريوهات امنية محددة**

- وضع قائمة من السيناريوهات المحتملة للأمن البيولوجي، أو أحداث غير مرغوب فيها التي من الممكن حدوثها داخل المؤسسة (كل سيناريو هم مزج من العامل المعرض والآلية المقاومة ولإجراء المتابع) تهتم ب:
  - 1- الوصول الى العامل المعرض المحدد داخل المختبر.
  - 2- كيفية حدوث الامر غير المرغوب به.
  - 3- التدابير الوقائية المتخذة لمنع حدوثها.
  - 4- كيف يمكن اختراع تدابير الحماية الحالية (نقاط الضعف).

- تقدير احتمالية تجسيد كل سيناريو (اي الاحتمال) والنتائج المرتبطة بها

وتشمل الافتراضات:

- 1- رغم ان هناك مدى واسع من التهديدات محتملة الحدوث الا ان هناك تهديدات متوقعة الحدوث اكثر من غيرها.
- 2- تختلف العوامل والمواد من ناحية جاذبيتها للتهديدات المحتملة والاحتياطات المعمول بها ويؤخذ بنظر الاعتبار الحاجة الفعلية لاتخاذ تدابير وقائية تعزيزية.
- ترتيب وجدولة السيناريوهات الخاصة بالمخاطر لغرض المراجعة من قبل الادارة

### **الخطوة الرابعة:- تطوير برنامج ادارة مخاطر متكامل**

- تلتزم الادارة بالإشراف والتنفيذ والتدريب وصيانة برنامج السلامة الصحية.
- تطور الادارة بيان مخاطر الأمن الحيوي، وتوثيق اي من سيناريوهات الأمان البيولوجي تمثل مخاطر غير مقبولة ويجب تخفيضها مقابل تلك المخاطر التي يمكن التعامل معها بشكل مناسب من خلال ضوابط الحماية الحالية.
- تطور الادارة خطة خاصة بالأمن البيولوجي لوصف كيفية تعامل المؤسسة مع تلك المخاطر غير المقبولة وكيفية تخفيضها بما في ذلك:
  - 1- خطة امنية مكتوبة وإجراءات تشغيل موحدة، وخطط الاستجابة للحوادث.
  - 2- بروتوكولات مكتوبة لتدريب الموظفين على المخاطر المحتملة.

- تضمن الادارة الموارد اللازمة لتحقيق تدابير الحماية وتوثيقها في خطة الامن البيولوجي.

**الخطوة الخامسة:-** اعادة تقييم المخاطر التي تهدد المؤسسة واهداف الحماية

- تقوم الادارة بشكل منظم باعادة تقييم واجراء التعديلات الضرورية على:-

1- بيان مخاطر الامن البيولوجي.

2- عملية تقييم المخاطر الامن البيولوجي

3- خطة المؤسسة لبرنامج الامن البيولوجي

4- أنظمة الامن الحيوي للمؤسسة

- تضمن الادارة التنفيذ والتدريب اليومي واعادة التقييم السنوي لبرنامج الامن الحيوي.

## المحاضرة الثالثة عشرة

### عناصر برنامج السلامة البيولوجية Elements of a Biosecurity Program

العديد من المرافق قد تحدد أن برامج السلامة والأمن الحالية توفر التخفيف الكافي للمخاوف الأمنية التي تم تحديدها من خلال تقييم مخاطر الأمن البيولوجي. ويوفر هذا البرنامج أمثلة واقتراحات لمكونات برنامج السلامة البيولوجية التي تحدد أن تقييم المخاطر التي تحتاج إلى مزيد من الحماية قد يكون له ما يبرره. يجب أن تكون مكونات برنامج السلامة محددة على أساس الموقع وعلى أساس التهديد الفعلي أو / الضعف للمؤسسة وعلى النحو المناسب الذي تحدده إدارة المرافق. العناصر التي نوقشت ينبغي أن تتنفذ، حسب الحاجة، استنادا إلى عملية تقييم المخاطر. ولا ينبغي أن يفسر على أنه "الحد الأدنى من المتطلبات" أو "المعايير الدنيا" لبرنامج السلامة الصحية.

### ادارة البرنامج Program Management

إذا تم تنفيذ خطة السلامة الصحية، يجب على الإدارة المؤسسية دعم برنامج السلامة الصحية. يجب أن تفوض السلطة المختصة للتنفيذ ويتم تلبية الموارد الضرورية المقدمة لضمان أهداف البرنامج. وينبغي أن يوزع على الهيكل التنظيمي لبرنامج السلامة البيولوجية التي تحدد بوضوح سلسلة القيادة والأدوار والمسؤوليات للموظفين. ينبغي أن تكفل إدارة البرامج انشاء خطط الأمان البيولوجي، تطبيقها، وتعديلها حسب الحاجة. يجب أن تكون برنامج الأمن الحيوي متكاملة في السياسات والخطط المؤسسية في الدوائر ذات الصلة.

## **الامن المادي .... التحكم في الوصول والمراقبة**

### **Physical Security—Access Control and Monitoring**

الغرض من العناصر الأمنية المادية لبرنامج السلامة البيولوجية المختبرية هو لمنع نقل الأصول لأغراض غير رسمية. وينبغي أن تتضمن التدابير الأمنية المادية مراجعة شاملة لمباني ومختبرات ومناطق تخزين المواد البيولوجية. قد تتوفر العديد من متطلبات خطة الأمان البيولوجي بالفعل في منظومة المنشأة بشكل عام.

وينبغي أن يكون وصول محدود حصرياً للموظفين المصرح لهم والمعين على أساس الحاجة الفعلية للدخول المناطق الحساسة. طرق الحد من الوصول لهذه المناطق يمكن أن تكون بسيطة مثل إغلاق الأبواب أو وجود نظام مفاتيح البطاقة في المكان. ان تقييم مستويات الوصول يجب ان يأخذ في نظر الاعتبار جميع جوانب العمليات المختبرية (على سبيل المثال، متطلبات الدخول المختبر، والوصول إلى الفريزر)، الحاجة للدخول من قبل الزوار، عمال المختبر، موظفي الادارة، الطلاب ، عمال التنظيف والصيانة كما يجب الاخذ بنظر الاعتبار الاستجابة وجود بعض الحالات الطارئة.

### **الادارة الشخصية Personnel Management**

وتشمل إدارة شؤون الموظفين وتحديد الأدوار والمسؤوليات للموظفين الذين يستخدمون ويتعاملون مع او يقومون بوظيفة تخزين ونقل مسببات الأمراض الخطيرة او مواد أخرى هامة. فعالية برنامج السلامة البيولوجية ضد التهديدات المحددة تعتمد، أولاً وقبل كل شيء، على سلامة هؤلاء الأفراد الذين يتمكنون من الوصول الى مسببات الأمراض والسموم والمعلومات الحساسة وغيرها من الأصول. وتستخدم سياسات وإجراءات الفرز للمساعدة في تقييم هؤلاء الأفراد. ينبغي وضع سياسات للعاملين وتحديد الزوار، وإدارة الزوار، والإبلاغ عن الحوادث الأمنية.

## **المخزون والمحاسبة Inventory and Accountability**

يجب وضع إجراءات المسائلة لتنبيه المخزون وطريقة تخزينه واستخدامه ونقل وتدمير المواد والأصول البيولوجية الخطرة في حالة عدم وجود حاجة لها. والهدف هو معرفة العوامل الحيوية المتوفرة في المنشأة، أماكن تواجدها، والموظف المسؤول عنها. ولتحقيق ذلك، ينبغي للإدارة تحديد:

- 1) المواد (أو أشكال المواد) لغرض اخضاعها لتدابير المسائلة.
- 2) سجلات يتم تنظيمها من أجل الحفاظ على فترات التحديد والجداول الزمنية لصيانة الدورية.
- 3) إجراءات التشغيل المرتبطة بصيانة المخزون (على سبيل المثال، كيف يتم تحديد المواد، وain يمكن استخدامها وتخزينها).
- 4) وثائق ومتطلبات إعداد التقارير.

ومن المهم التأكيد على أن العوامل الميكروبيولوجية قادرة على التضاعف وغالباً ما يتم استخدامها بشكل أوسع لاستيعاب طبيعة العمل الأساسي المستخدمة فيه. لذلك، معرفة بالضبط كمية "العمل" بالكائنات الحية في وقت معين قد يكون أمر غير عملي. اعتماداً على المخاطر المرتبطة بالعامل المرض أو السم، يمكن للإدارة أن تعين الفرد الذي يكون مسؤولاً عنها ويملك المعرفة الكاملة حول المواد المستخدمة، وتكون مسؤولية أمن وسلامة تلك المواد تحت إشرافه.

## المحاضرة الرابعة عشرة

### الامن المعلوماتي Information Security

ينبغي وضع سياسات للتعامل مع المعلومات الحساسة المرتبطة ببرنامج الامن البيولوجي. الغرض من هذه السياسات هو حماية "المعلومات الحساسة" المرتبطة بأمن مسببات الأمراض والسموم، أو غيرها من معلومات البنية التحتية الحيوية. ويمكن أن تشمل الأمثلة على المعلومات الحساسة خطط أمن مرافق، رموز التحكم في الوصول، وقوائم جرد مواقع التخزين.

ان مناقشة أمن المعلومات لا يتعلق بالمعلومات التي تم تصنيفها على انها "سرية" من قبل الولايات المتحدة بناء على الأمر التنفيذي 12958، بصيغته المعدلة، وتحكمها قوانين الولايات المتحدة او المعلومات المرتبطة بإجراء البحث والتي هي عادة غير منظمة او غير مقيدة من خلال عمليات المراجعة والموافقة عليها.

الهدف من برنامج أمن المعلومات هو لحماية المعلومات من النشر غير المصرح به وضمان الحفاظ على مستوى مناسب من السرية. يجب على المرافق تطوير سياسات خاصة للتحكم وتحديد ووضع العلامات والتعامل مع المعلومات الحساسة. يجب أن تكون برامج حماية أمن المعلومات مصممة لتلبية احتياجات بينة الأعمال، ودعم مهمة المنظمة، والتخفيف من التهديدات المحددة. ومن الأهمية يمكن أن الوصول إلى المعلومات الحساسة يكون تحت السيطرة. ينبعي وضع سياسات لتحديد وتأمين المعلومات الحساسة بشكل صحيح بما في ذلك الملفات الإلكترونية ووسائل الإعلام الإلكترونية القابلة للإزالة (على سبيل المثال، الأقراص المدمجة، وأقراص الكمبيوتر).

### نقل المواد البيولوجية Transport of Biological Agents

ينبغي أن تتضمن سياسات النقل المواد المادية تدابير المساءلة عن حركة المواد داخل مؤسسة (على سبيل المثال، بين المختبرات، أثناء الشحن والأسلام) وخارج المنشأة (على سبيل المثال، بين المؤسسات أو المواقع). وينبغي أن تتناول سياسات النقل الحاجة إلى الوثائق المناسبة والمساءلة عن

طبيعة المواد وإجراءات الرقابة لمسربات الأمراض القابلة للعبور بين المواقع، يجب وضع تدابير أمن خاصة بالنقل لضمان ورود التراخيص المناسبة والتي تومن حصول اتصال كافٍ قبل، وأثناء، وبعد نقل مسربات الأمراض أو غيرها من المواد البيولوجية التي قد تكون خطيرة، الموظفين يجب أن يكونوا مدربين تدريباً كافياً وعلى دراية بكافة الإجراءات التنظيمية والمؤسسية المناسبة لاحتواء وتعبئنة وتغليف ووضع العلامات والوثائق ونقل المواد البيولوجية.

## الحوادث والاصابات وخطط الاستجابة للحوادث Accident, Injury and Incident Response Plans

يلبغي للسياسات الأمنية المتبعة في المختبر ان تأخذ بعين الاعتبار النظر في الحالات التي قد تتطلب الاستجابة للطوارئ أو السماح لأفراد الأمن العام بالدخول الى منشأة ما كاستجابة لحادث أو إصابة أو أي مشكلة تتعلق بالسلامة أو اي تهديد أمني، ان الحفاظ على حياة الإنسان وسلامة وصحة العاملين في المختبر والمجتمع المحيط يجب أن تكون لها الأسبقية في حالة الطوارئ بسبب مخاوف السلامة الصحية، كما يجب تشجيع المرافق على التنسق مع المؤسسات الطبية، واجهزه مكافحة الحرائق، والشرطة ومسؤولي الطوارئ على إعداد خطط الطوارئ والاستجابة لاي خرق أمني.

يلبغي وضع اجراءات عملية قياسية للتقليل من التعرض المحتمل للموظفين إلى المواد البيولوجية التي قد تكون خطيرة، يجب أن تكون خطة الاستجابة للطوارئ في المختبر متكاملة مع الخطة الأمنية في موقع محددة على نطاق المرافق ذات الصلة، ويلبغي لهذه الخطة ان تنظر ايضاً في بعض الحالات السلبية مثل التهديدات بوجود قابل، والكوارث الطبيعية والظروف المناخية القاسية، انقطاع التيار الكهربائي، وحالات الطوارئ الأخرى في المنشأة أخرى اتي من الممكن ان تسبب تهديدات أمنية.

## التقارير والاتصالات Reporting and Communication

تعتبر الاتصالات جانباً على قدر كبير من الامانة من جوانب برنامج الامن الحيوي، "سلسلة من الإشارات" يلبغي أن تنشأ في وقت سابق لحدوث الحدث الفعلي. ويلبغي أن تتضمن هذه السلسلة الاتصالات مسؤولي المختبرات والبرامج وإدارة المؤسسة، وأية سلطات تنظيمية أو عامة ذات

الصلة، أدوار ومسؤوليات جميع المسؤولين والبرامج المعنية يجب أن تكون محددة بوضوح. وينبغي أن تعالج السياسات الإبلاغ والتحقيق في الخروقات الأمنية المحتملة (على سبيل المثال، العوامل البيولوجية، والمكالمات الهاتفية غير العادية أو مكالمات تهديد الموظفين أو وجود إشخاص غير المصرح لهم في المناطق المحظورة).

## **التدريب والمارسة Training and Practice Drills**

التدريب على برنامج الامن الحيوي من الامور الاساسية لضمان نجاح تنفيذ البرنامج. ادارة البرنامج يجب ان تعمل على تأسيس برامج تدريبية لتطوير وتنقيف الكوادر بما يناسب مسؤولياتهم في المختبر والمؤسسة. يجب ان تحوي برامج التدريب على مجموعة متنوعة من السيناريوهات مثل فقدان او سرقة المواد البيولوجية والاستجابة للحالات الطارئة كالحوادث والجروح، وايضاً الإبلاغ عن الحوادث وتحديد حصول خروقات امنية.

يمكن إدراج هذه السيناريوهات في تدريبات الاستجابة لحالات الطوارئ الموجودة أساساً في المؤسسة مثل التدريبات على إطفاء الحرائق أو أخلاء المباني المرتبطة بتهديبات بوجود قنابل. ان دمج إجراءات الأمان الحيوي المستحدثة في الإجراءات الحالية وخطط الاستجابة يوفر الاستخدام الفعال للموارد في كثير من الأحيان، ويوفر الوقت كما يمكن أن يقلل الارتباك أثناء حالات الطوارئ.

## **تحديثات الامان واعادة التقييم Security Updates and Re-evaluations**

يجب إعادة النظر في تقييم المخاطر الناتجة عن الأمان البيولوجي والبرامج وتحديثها بشكل دوري بعد أي حادث متعلق بالأمان البيولوجي. إعادة التقييم هو عملية ضرورية ومستمرة في المختبرات الطبية والبحثية في وقتنا الحاضر. يتبع على مديرى برنامج الأمان الحيوي تطوير وإجراء مراجعات على برنامج الأمان البيولوجي وتنفيذ الإجراءات التصحيحية حسب الحاجة. يجب توثيق نتائج المراجعة والإجراءات التصحيحية. يجب تقع على عاتق مسؤولي البرنامج المناسب مسؤولية الحفاظ على السجلات.